
ALAXALA AX4600S ハードウェア取扱説明書

訂正資料

AX46S-H001-50 以降対応版

■はじめに

このマニュアルは、AX4600S ハードウェア取扱説明書（Copyright (c) 2014, 2017, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.）の訂正内容について説明するものです。

本装置をご使用になる時は、この資料を必ずお読みください。

このマニュアルの対象となるマニュアル一覧を以下に示します。

| マニュアル名 | マニュアル番号 | 発行 |
|-----------------------------|---------------|---------|
| ALAXALA AX4600S ハードウェア取扱説明書 | AX46S-H001-50 | 2017年9月 |

■商標一覧

Ethernet は米国 Xerox Corp.の商品名称です。

イーサネットは富士ゼロックス（株）の商標です。

Windows は米国 Microsoft Corp.の登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

■ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■発行

2019年 1月 （初版）

■著作権

All Rights Reserved, Copyright (C), 2019, ALAXALA Networks Corp.

目次

| | |
|----------------------------------|---|
| 5 オプションの増設および交換..... | 4 |
| 5.5 ネットワークインタフェース機構の増設および交換..... | 5 |

5 オプションの増設および交換

5.5 ネットワークインタフェース機構の増設および交換

変更

NOTE 追加

警告

ネットワークインタフェース機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

注意

ネットワークインタフェース機構の搭載部品やはんだ面には手を触れないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れて保管してください。

NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。

NOTE

Ver.11.11.C より前のソフトウェアをご使用の場合、装置の電源を切断して、ネットワークインタフェース機構の増設、交換を行なってください。

Ver.11.11.C 以降のソフトウェアをご使用の場合、装置の電源を入れたまま、ネットワークインタフェース機構の増設、交換を行なうことができます。