ALAXALA ギガビットルータ AX2000R クイックスタートガイド

マニュアルはよく読み、保管してください。

・製品を使用する前に安全上の説明を読み、十分理解してください。

・このマニュアルはいつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。



〈対象製品〉

このマニュアルは、AX2001R、AX2002R、AX2002RXの3モデルの内容について記載しています。

〈輸出時の注意〉

本製品を輸出される場合には,外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規 制をご確認の上,必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明の場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

〈商標一覧〉

- ・Ethernet は米国 Xerox Corp. の商品名称です。
- ・イーサネットは、富士ゼロックス(株)の商品名称です。
- ・Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品はルーティング制御を実現するソフトウェア GateD を含んでいます。

©1995, 1996, 1997, 1998 The Regents of the University of Michigan All rights reserved.

Gate Daemon was originated and developed through release 3.0 by Cornell University and its collaborators.

〈ご注意〉

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

〈電波障害について〉

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置 です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者 が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

〈高調波規制について〉

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

適合装置:AX-6531-1R (AX2001R) AX-6531-2R (AX2002R) AX-6531-2RX (AX2002RX)

〈発行〉

2005年 7月 (第1版) QSGAX20R00-00

〈著作権〉

Copyright © 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

はじめに

このたびは、ALAXALA ギガビットルータ AX2000R シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。 本書では、装置を開梱してから、基本的なコマンドを入力するまでの簡易的な手順について説明しています。 また、本装置を安定してお使いいただくために、AX2000R シリーズのマニュアルのご利用方法についても記載し ています。

〈本ガイドの流れ〉

機器をセットアップするには、以下の流れで本ガイドを参照してください。

安全にお取り扱いいただくために 本装置を安全にお取り扱いただくための注意事項を記載しています。 お使いになる前に必ずお読みください。 T 1章 準備 ▼ 本装置をお使いいただくために必要なものを準備します。また. AX2000R シリーズのマニュ アル体系や、本ガイドの位置づけ、マニュアルの参照方法について説明しています。 T 2章 機器の設置 装置の外観や、機器を開梱してから電源の投入を行なうまでの手順について説明していま す。 T 3章 構成定義情報の設定 ▼ 初期導入時に、セットアップ端末から本装置に基本的な構成定義情報を設定する場合の操作 方法について説明しています。 4章 運用状態の確認 装置の運用状態を確認する手順について説明します。 5章 トラブルシュート 本ガイドの操作を行なう上で起きるトラブルの対処方法について説明しています。ま た、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処を行なう場合に参照するマニュアル についても説明しています。必要に応じてお読みください。 6章 付録 セットアップ端末の操作を行なう上で、知っておくと便利な機能や、代表的な構成定義

セットアップ端末の操作を行なう上で、知っておくと便利な機能や、代表的な構成定義 情報の設定例を紹介します。また、構成定義情報の編集方法、構成定義情報ファイルの 削除方法について説明しています。また、本装置の操作の詳細について記載しているマ ニュアルについても説明しています。必要に応じてお読みください。

〈対象読者〉

このマニュアルは,AX2000Rシリーズの設置や取り扱いを担当する技術者を対象としています。そのため,電気回路や配線およびネットワークに関する知識を持っていることを前提としています。

はじめ	סוב	3
安全に	こお取り扱いいただくために	7
1章	準備	15
	1.1 AX2000R シリーズのマニュアル体系	16
	1.2 同梱品の確認	17
	1.3 必要なものをそろえる	17
2章	機器の設置	19
	2.1 機器を設置する	20
	2.2 その他の作業	26
3章	構成定義情報の設定	27
	 3.1 構成定義情報の設定を行なうには 	28
	3.2 構成例	30
	3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定	31
	3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定	41
4章	運用状態の確認	51
	4.1 運用状態の確認	52
	4.2 経路情報の確認	54
5章	トラブルシュート	57
	5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート	58
	5.2 さらに詳しいトラブルシュート	60
6章	付録	61
	6.1 便利な機能	62
	6.2 ダイアログ形式でのセットアップ機能によるインタフェースの設定例	65
	6.3 コマンドの入力による構成定義情報の設定例	70
	6.4 構成定義情報の編集	82
	6.5 構成定義情報ファイルの削除	86
	6.6 本装置の操作の詳細について	87

目 次

5

▲安全にお取り扱いいただくために

AX2000R シリーズを正しく安全にお取り扱いいただくために

- ●このマニュアルには、AX2000R シリーズを安全にお使いいただくための注意点を記載しています。ご使用にな る前に本書を最後までお読みください。
- ●このマニュアルは、すぐ利用できるよう、お読みになった後は必ず取り出しやすいところに保管してください。
- ●装置本体や本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると、人身上の傷害や装置の破 損を引き起こす恐れがあります。

絵表示について

操作や動作は

このマニュアルおよび装置への表示では、装置を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示をし ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



自分自身でもご注意を 装置や本書に表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予 測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示に従うだけ でなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

7

⚠警告

- ■万一,異常が発生したときは装置の電源を 切り,電源ケーブルを装置から抜いてくだ さい。
- ●万一,煙がでている,変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源ケーブルを装置から抜いてください。



 1. 抜け防止金具を外す
 2. 電源ケーブルを抜く

 振け防止金具
 振け防止金具
 電源ケーブル

- ●万一,装置の内部に水などが入った場合は、まず 装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントか ら抜いてください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。
- ●万一, 異物が装置の内部に入った場合は, まず装置の電源を切り, 電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ■不安定な場所に置かないでください。
- ●装置を卓上に設置する場合,装置の荷重に十分に 耐えられる作業机などの上に水平に設置してくだ さい。ぐらついた台の上や傾いたところなど,不 安定な場所に置いた場合,落ちたり倒れたりして けがの原因となります。
- ●装置をラックに搭載する場合には、装置が安定した状態にあるか十分に確認して作業してください。 不安定な状態で作業した場合、落下や転倒によるけがの原因となります。
- ■装置の上に金属物や水の入った容器を置か ないでください。
- ●装置の上に虫ピン、クリップなどの金属物や花びん、植木鉢など水の入った容器を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。



■異物を入れないでください。

●装置の入排気孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。



⚠警告

- RESET スイッチを押す場合,先の折れやすいものや,虫ピン,クリップなど,中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。
- ●RESET スイッチを押す場合、先の折れやすいもの や、虫ピン、クリップなど、中に入って取り出せ なくなるようなものは使用しないでください。火 災・感電の原因となります。

■表示以外の電源で使用しないでください。

●表示された電源電圧以外で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

■接地を取ってください。

●本装置には、機器1台当り最大3.5mAの漏れ電流が流れます。必ず接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因になるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

■タコ足配線はしないでください。

●同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタ コ足配線はしないでください。タコ足配線は、火 災の原因になるとともに、電力使用量がオーバー してブレーカが落ち、ほかの機器にも影響をおよ ぼします。

- ■電源ケーブルを大切にしてください。
- ●電源ケーブルの上に重いものを乗せたり、引っ張ったり、折り曲げたり、加工したりしないでください。電源ケーブルが傷ついて、火災・感電の原因となります。ケーブルの上を敷きものなどでおおうことにより、それに気づかないで重い物を乗せてしまうことがあります。
- ●電源ケーブルは付属のものを使用してください。 付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因 となります。また、付属の電源ケーブルを本製品 以外で使用しないでください。本製品以外で使用 した場合、火災・感電の原因となります。
- ●電源ケーブルが傷んだら(芯線の露出,断線など)保守員に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●電源プラグは、ほこりが付着していない事を確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

⚠警告

■改造しないでください。

●装置を改造しないでください。火災・感電の原因 となります。

■衝撃を与えないでください。

- ●万一,装置を落としたり部品を破損した場合は,装置の電源を切り,電源ケーブルをコンセントから抜いて保守員にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ■増設,交換をするときには電源を切ってく ださい。
- ●ネットワークインタフェースボード,暗号アクセラレート ボード,およびメモリの増設,交換をするときには,装 置の電源を切ってください。

- ■装置のカバーを開ける場合は、電源スイッ チを切り、電源ケーブルを装置から抜いて ください。
- ●装置のカバーを取り外すときは、電源スイッチを 切り、電源ケーブルを装置から抜き、すべてのケ ーブル類を装置から外してから行なってください。 装置の電源を切っても、電源ケーブルやその他の ケーブル経由で一部の回路には通電しています。 そのため、電源ケーブルやその他のケーブルを取 り付けたまま装置のカバーを外すと、火災・感電 の原因となります。



⚠注意

■入排気孔をふさがないでください。

●装置の入排気孔をふさがないでください。入排気 孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因とな ることがあります。入排気孔から 70mm 以上スペ ースを空けてください。



- ■髪の毛や物を装置の入排気孔に近づけない でください。
- ●装置には冷却用のファンを搭載しています。 入排気孔の近くに物を近づけないでください。 内部の温度上昇により、故障の原因になる恐れが あります。

また、入排気孔の近くに髪の毛や物を近づけない でください。巻き込まれてけがの原因となること があります。



- ■乗ったり、よりかかったり、重い物を置いたりしないでください。
- ●装置に乗ったり、よりかかったりしないでください。こわれたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- ●装置の上に 5kg を超えるものを置かないでください。装置が破損する恐れがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- ■装置の内部に手を触れないでください。
- ●装置内部に不用意に手を入れないでください。機構部等でけがの原因となることがあります。
- ■湿気やほこりの多いところに置かないでく ださい。
- ●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- ●低温から高温の場所など温度差が大きい場所へ移 動させた場合,表面や内部で結露することがあり, そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 そのままその場所で数時間放置してから使用して ください。

- ■電源ケーブルを粗雑に扱わないでください。
- ●電源ケーブルを熱器具に近づけないでください。 ケーブルの被覆がとけて、火災・感電の原因とな ることがあります。
- ●電源ケーブルをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源ケーブルのプラグ部分をもって行なってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。



- ■レーザー光に注意してください。
- ●下記のラベル表示があるネットワークインタフェ ースボードではレーザー光を使用しています。光 送受信部を直接のぞかないでください。



- ■持ち運ぶときのご注意
- ●移動させる場合は必ず装置の電源を切り、電源ケ ーブルをコンセントから抜き、そのほかのすべて のケーブル類を装置から外してから行なってくだ さい。装置やケーブルが変形したり、傷ついたり して、火災・感電の原因となることがあります。
- ●輸送時に積み重ねる場合は、梱包箱に入れてくだ さい。装置が変形したり、傷ついたりして、火災・ 感電の原因となることがあります。

■リチウム電池

●この装置にはリアルタイムクロック用にリチウム 電池を搭載しています。取り扱いを誤ると発熱・ 破裂・発火などでけがをしたり、火災の原因にな ります。装置から取り外したり、分解、100℃以上 の加熱、焼却、水に濡らすなどは絶対に行なわな いでください。

■清掃について

●装置および装置周辺のほこりは、定期的に清掃してください。装置停止の原因になるだけでなく火災・感電の原因となることがあります。

注意

- ■STATUS RMP LED 緑点滅中は装置の電源を 切断しないでください。
- ●以下のような場合は、STATUS RMP LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切断しないでください。装置が故障する恐れがあります。
 ・開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で)初めて電源の投入を行なう場合
 ・ソフトウェアのアップデート中

■電源スイッチの操作に注意してください。

●電源スイッチを OFF にして再度 ON にする場合は、
 2 秒以上間隔を空けてください。



- ■ACC LED 点灯中はメモリカードを取り外 したり、電源を切断したりしないでくださ い。
- ●ACC LED 点灯中はメモリカードにアクセス中です。 アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損する恐れがあります。 また、一部のコマンドでは、コマンド入力後メモ

リカードへのアクセスが終了するまでにしばらく 時間がかかります。アクセスが終了したのを確認 の上、メモリカードの取り外しや電源の切断を行 なってください。

- ■電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ●電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、 本装置の電源スイッチが OFF になっていることを 確認してください。
- ■装置およびオプション機構の持ち運び、梱 包などを行なう場合は、静電気防止用のリ ストストラップを使用してください。
- ●静電気防止用リストストラップを使用してください。静電気防止用リストストラップを使用しないで取り扱った場合、静電気により機器を損傷することがあります。
- ■オプション機構の持ち運び、梱包の際は取り扱いに注意してください
- ●ネットワークインタフェースボード,暗号アクセラレート機構などのオプション機構の持ち運び, 梱包の際は,搭載部品やはんだ面には手をふれないでください。また,保管する場合は静電防止袋の中に入れてください。

注意

- ネットワークインタフェースボードや暗号 アクセラレートボードを取り外して装置を 使用する場合、ブランクパネルを取り付け てください。
- ●ネットワークインタフェースボードや暗号アクセラレートボードを取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置内のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置へ影響を与え、誤動作の原因となることがあります。
- ■カバーを取り付ける時には、ケーブルに注意してください。
- ●カバーを取り付ける際は、ファンケーブル等を巻き込まないようご注意願います。

■高温になるところに置かないでください。

●直射日光が当たる場所やストーブのような熱器具の近くに置くと、部品に悪い影響を与えますので注意してください。



- ■テレビやラジオを近づけないでください。
- ●テレビやラジオなどを隣接して設置した場合、お 互いに悪影響を及ぼすことがあります。テレビや ラジオに雑音が入った場合は次のようにしてくだ さい。
 - ・テレビやラジオからできるだけ離す。
 - ・テレビやラジオのアンテナの向きを変える。
 - ・コンセントを別々にする。

■お手入れのときは

●装置外装の汚れは、乾いたきれいな布、あるいは、 布に水か中性洗剤を含ませてかたく絞ったもので、 汚れた部分を拭いてください。ベンジンやシンナ ーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、 殺虫剤は、変形・変色および故障の原因となるこ とがあるので使用しないでください。

■長時間ご使用にならないとき

●長期間の休みや旅行などで長時間装置をご使用に ならないときは、安全のため必ず電源ケーブルを コンセントから抜いてください。

■この装置の廃棄について

●この装置には、使用終了時に特別な処理および廃 棄を必要とするリチウム電池、銅、鉛、錫が使わ れている回路ボード、ケーブルおよびコネクタな どが含まれています。この装置を廃棄する場合は、 地方自治体の条例または規則に従い廃棄するか、 地域の廃棄物処理施設にお問い合わせください。

準備

1

この章では、本装置をお使いいただくために必要なものを準備します。また、AX2000Rシリーズのマニ ュアル体系や、本ガイドの位置づけ、マニュアルの参照方法について説明します。

- 1.1 AX2000R シリーズのマニュアル体系
- 1.2 同梱品の確認
- 1.3 必要なものをそろえる

1. 準備

1.1 AX2000R シリーズのマニュアル体系

本ガイドでは,装置を開梱してから基本的なコマンドの入力までを本ガイドのみで操作できるよう説 明します。本ガイドで説明するのは最低限必要な情報だけです。本装置の豊富な機能を活用していた だくには,下記のマニュアルを参照してください。



図 1-1 AX2000R シリーズのマニュアル体系

AX2000Rシリーズのマニュアルは以下の方法で参照することができます。

●ハードウェア取扱説明書およびクイックスタートガイド

本装置には、AX2000R ハードウェア取扱説明書およびクイックスタートガイド(本ガイド)が添付さ れています。この2つのマニュアルは、「AX2000R ハードウェア取扱説明書・クイックスタートガイド」 の CD-ROM にインストールされています。

●ソフトウェアマニュアル

AX2000R ソフトウェアマニュアルについては,下記のホームページから参照してください。 http://www.alaxala.com/jp/ (2005 年 7 月現在)

1.2 同梱品の確認

「同梱品チェックリスト」を使い、すべての付属品がそろっていることを確認します。

1.3 必要なものをそろえる

セットアップには、本体および付属品の他に、以下の機器をご用意ください。

●セットアップ端末

以下の機能をサポートするパーソナルコンピュータ,またはワークステーションをご用意ください。

表 1-1 セットアップ端末の仕様

項目		仕様	
通信ポート		RS-232C	
通信ソフト		以下のいずれかの通信ソフトまたはそれに準ずる通信ソフト	
		・Windows 2000 または Windows XP 付属のハイパーターミナル	
		 Tera Term Pro (Version 2.3) 	
		・その他の日本語対応(文字コード∶シフト JIS)の通信ソフト(注 1)	
通信設定	通信手順	ZMODEM 手順	
	通信パラメータ	8 ビット, 1 ストップビット, パリティ無し	
	通信速度(注2)	19200bit/s, 9600bit/s, 4800bit/s, 2400bit/s, 1200bit/s	
その他機能(注3)		CD-ROM ドライブ	

(注1)ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合に使用します。

(注2)工場出荷時、本装置の CONSOLE ポートの通信速度は 9600bit/s に設定しています。

(注3) ソフトウェアをインストールする場合に使用します。

また、AX2000R ハードウェア取扱説明書は、下記のホームページから参照することもできます。 http://www.alaxala.com/jp/ (2005 年 7 月現在)

●RS-232C クロスケーブル

装置とセットアップ端末の接続には RS-232C ケーブル(両端 D-sub9 ピン(メス)付きクロスケーブル)が 必要です。このケーブルは一般の電気店で購入可能です。

●インタフェースケーブル

他の機器との接続にはインタフェースケーブルが必要です。なお、インタフェースケーブルの詳細に ついては、「AX2000R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

機器の設置



この章では、装置本体を卓上に簡易的に設置し、電源を投入するまでの手順を説明します。

2.1 機器を設置する

2.2 その他の作業

2.1 機器を設置する

ここでは機器を設置する手順について説明します。

2.1.1 設置の手順

機器を設置するには、図に示す番号の順に作業を行ないます。



図 2-1 機器の設置

NOTE 弊社に機器の設置を依頼されている場合は、「手順6 電源の投入」から作業を行なってくだ さい。

手順 1. ゴム足の取り付け

装置を卓上に設置する場合にはゴム足を取り付けます。
ゴム足の取り付けは以下の手順で行ないます。
1. 本体を上下逆にし、平面上に置きます。
2. 図の1.5mmの穴の上にゴム足を貼り付けます。
3. 本体の上下を戻し、卓上に設置します。

NOTE 本装置は 19 型ラックに搭載することもできます。ラック搭載の手順については、「AX2000R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

NOTE ラックに搭載する場合はゴム足を取り付けないでください。

手順2. 電源ケーブルの取り付け

電源コネクタに電源ケーブルを取り付けます。

- ▲警告 電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感 電の原因となります。
 - NOTE 電源ケーブルを取り付ける前に、本装置の電源スイッチが OFF になっていることを確認し てください。

手順3.メモリカードの取り付け

メモリカードスロット0にメモリカードを取り付けます。(メモリカードを2枚使用する場合,同様 にメモリカードスロット1にもメモリカードを取り付けます。)

- 注意 ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを 取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損する恐れがあり ます。
- NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「AX-F6531-MC64(BMC64)」または「AX-F6531-MC256(BMC256)」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。
- NOTE メモリカードは弊社の標準品を使用してください。標準品以外のものを使用した場合,動 作の保証はいたしません。

手順 **4.** セットアップ端末の接続

- 1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。(セットアップ端末を接続するには, RS-232C クロスケーブルを使用します。)
- 2. セットアップ端末を起動します。
- 3. 通信ソフトを起動します。
- 4. 通信ソフトのウィンドウに、日本語が表示されるように設定します。

NOTE 通信ソフトの設定については,通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順 5. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 6. 電源の投入

電源スイッチを ON にします。

手順 7. LED の確認

STATUS RMP LED が緑点灯することを確認します。(STATUS RMP LED が緑点灯すると,装置が立ち上が ったことを表わします。)

電源を投入してから装置が立ち上がるまでの経過を説明します。



- 1. 電源投入後, STATUS RMP LED が緑色に点滅し, 立ち上げ処理を開始します。
- ソフトウェアのローディングを開始し、MEM CARD 0の ACC LED が緑色に点灯します。
 (このとき、STATUS RMP LED は緑色に点滅したままです。)
- 3. ソフトウェアのローディングが終了し,正常に立ち上がると STATUS RMP LED が緑色に点灯 します。
- NOTE STATUS RMP LED および STATUS Ethernet LED が赤色に点灯した場合,装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については,「AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX2000R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

2.1.2 各部の名称

●AX2001R の各部の名称



図 2-2 AX2001R 正面外観図



図 2-3 AX2001R 背面外観図









2.2 その他の作業

その他の作業については、以下を参照してください。

●ソフトウェアのインストールについて

ルーティング・ソフトウェアをご購入いただいている場合,ルーティング・ソフトウェアは出荷時に メモリカードにインストール済みです。

ソフトウェアを再インストールする場合は、ルーティング・ソフトウェア添付の「インストールガイ ド」を参照してください。

●オプション機構の取り付けについて

ネットワークインタフェースボード,暗号アクセラレートボード,およびGBICの取り付けと取り外し については、「AX2000R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

●装置本体およびオプション機構の詳細について

装置本体およびオプション機構の各部の名称や詳細については「AX2000R ハードウェア取扱説明書」 を参照してください。

構成定義情報の設定

3

この章では,初期導入時の装置の立ち上げから,セットアップ端末を使用して基本的な構成定義情報 を設定する手順について説明します。

- 3.1 構成定義情報の設定を行なうには
- 3.2 構成例
- 3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定
- 3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定

3.構成定義情報の設定

3.1 構成定義情報の設定を行なうには

本装置を使用して通信を行なうには,構成定義情報の設定が必要です。 初期導入時に構成定義情報を設定するには,次の2つの方法があります。どちらか1つを選択してく ださい。

1. ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定

2. コマンドの入力による構成定義情報の設定

上記の2つについて概要を説明します。

ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定について

構成定義情報の基本的な設定は、セットアップ端末に表示されるメッセージにしたがって行ないます。 AX2000R シリーズを初めてお使いになる方は、こちらを選択して簡単に構成定義情報の設定を行なうこ とができます。

ダイアログ形式でのセットアップ機能で設定できる構成定義情報は表 3-1 の通りです。

項目	設定できる内容			
時刻	時刻の設定			
パスワード	ルータ管理者のパスワードの設定			
ルータ情報	ルータ名称の設定			
SNMP 情報	コミュニティ名称, SNMP マネージャの IP アドレスの設定			
ルーティングプロトコル	RIP の設定			
イーサネット回線	PPPoE クライアントの設定(注 1), IP アドレスの設定			
(10Mbit/s, 100Mbit/s)				
ギガビットイーサネット回線	IP アドレスの設定			
シリアル回線	回線速度, IP アドレス, PPP の設定			
PRI 回線	回線速度, IP アドレス, PPP の設定			
BRI 回線	回線速度, IP アドレス, PPP の設定			
ATM回線(155Mbit/s)	VPI, VCIの設定, VP, VCのピークセルレートの設定, IP アドレスの設定			
ATM 回線(25Mbit/s)	VPI, VCIの設定, VP, VCのピークセルレートの設定, IP アドレスの設定			

表 3-1 ダイアログ形式でのセットアップ機能で設定できる構成定義情報

(注1):ダイアログ形式でのセットアップ機能をお使いになる場合, PPPoE クライアント機能の設定が できるのは、装置の内蔵イーサネットポート0のみです。

上記以外の詳細な設定やユーザ ID の追加と削除は、ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成 定義情報の設定を行なった後に、コマンドの入力で行なうことができます。

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能をお使いいただくことができるのは、初期導入時(構成定義情報が設定されていない状態)のみです。

コマンドの入力による構成定義情報の設定について

構成定義情報の設定や、ユーザ ID の追加と削除すべてをコマンドの入力で行ないます。 AX2000R シリーズのコマンドの入力に慣れている方は、こちらを選択してコマンドの入力で設定を行な うことができます。 3.2 構成例

本ガイドでは、以下の簡単なネットワーク構成を用いて構成定義情報を設定する手順を説明します。

前提条件は以下の通りです。

- ・ネットワーク A, ネットワーク B に, イーサネット (10BASE-T または 100BASE-TX) を使用しま す。
- ・ルータ名称を「AX1」にします。
- ・SNMP マネージャの名称を「NETWORK-A」にします。
- ・ルーティングプロトコルに RIP を使用します。
- ・本装置の内蔵イーサネットポート0と内蔵イーサネットポート1を使用します。



図 3-1 構成例

NOTE 上記 NIF2/LINE0 は、「NIF 番号 2/LINE 番号 0」を表わします。本装置の内蔵イーサネット は NIF 番号 2 に相当します。

ダイアログ形式でのセットアップ機能を	➡「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能に
使用して構成定義情報を設定する場合	よる構成定義情報の設定」へ進みます。
コマンドの入力で構成定義情報を設定す	➡「3.4 コマンドの入力による構成定義情報の
る場合	設定」へ進みます。

3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定

ここでは、「3.2 構成例」で示す構成をもとに、ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報の設定を行なう場合の操作方法について説明します。

ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報の設定を行なうには、画面に表示され るメッセージにしたがって設定を行ないます。

- NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能では日本語の表示が必要になります。日本語対応の 通信ソフトを使用してください。
- NOTE ここでは、ルーティング・ソフトウェア ROUTE-OS8B の Ver. 8.3 を例に説明します。ルー ティング・ソフトウェアのバージョンによって表示形式が異なることがありますが、基本 的な操作方法に変わりはありません。

3.3.1 起動

装置を起動すると、起動中のメッセージが流れた後に、次の選択肢が表示されます。

- 0:コマンドの入力で構成定義情報を設定します。
- 1:ダイアログ形式でのセットアップ機能で構成定義情報を設定します。
- 「1」を入力して[Enter]キーを入力します。

You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this router. In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese. Just input "O" in case that your terminal does not support Japanese. Do you want to start the setup through dialog? 0. command setup 1. dialog setup for "cli" select(0/1): *I* [Enter]

NOTE 上記メッセージが表示されるのは、初期導入時(構成定義情報が設定されていない状態) のみです。

3.3.2 構成定義情報の設定

構成定義情報の設定に入ります。

(1) セットアップ機能での操作方法について

セットアップ機能での操作方法についてのメッセージが表示されます。設定に入る前に確認してくだ さい。

RP の動作状態を確認中.
NIF の動作状態を確認中...
[?]キーを入力すると各メッセージのヘルプ情報を表示します。
本機能を中断したい場合は、[Ctrl+C]キーを入力して中断してください。
中断後はログインプロンプトを表示します。また、この場合は設定した構成定義情報は
運用に反映されません。
各設定項目に対して初期値を設定したい場合は[Enter]キーのみを入力してください。
この場合、各メッセージの[]で示した値が設定されます。

(2)時刻の設定

操作方法に続いて、時刻を設定するよう、メッセージが表示されます。

日付と時刻(年月日時分)をそれぞれ2桁の値で入力します。([]内の数値は,現在設定されている 時刻です。)

時刻を設定すると、設定された時刻が表示されます。

日付,時刻(年月日時分)を各2桁ずつ入力してください [0301010000]: *0309021530* [Enter] Tue Sep 2 15:30:00 2003

(3) インタフェース情報の表示

インタフェースの状態が表示されます。続いて,現在の状態を構成定義情報で表示するかどうかの確 認メッセージが表示されます。以下のいずれかを入力してください。

yes (またはそのまま[Enter]キー):構成定義情報が表示されます。

no:構成定義情報は表示されません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して構成定義情報を表示させます。

動作状態の表示			
物理インタフェース	IP アドレス	使用状況	
1. ethernet2/0 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用	
2. ethernet2/1 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用	

現在の動作状態で設定した構成定義情報を表示しますか? [yes]: [Enter]

- NOTE 上記 ethernet2/0 の「2/0」は、「NIF 番号 2/LINE 番号 0」を表わします。本装置の内蔵イー サネットは NIF 番号 2 に相当します。
- NOTE 上記で表示されるインタフェース情報は、お買い上げのモデルによって異なります。また、取り付けられているネットワークインタフェースボードの種類や、取り付けられてい る位置によっても異なります。なお、上記は AX2001R にネットワークインタフェースボー ドが取り付けられていない場合の例です。

(4) 構成定義情報の表示

現在の状態が構成定義情報で表示されます。続いて、セットアップを継続するかどうかの確認メッセ ージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー): セットアップを継続します。

no:構成定義情報を保存してセットアップを終了します。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力してセットアップを継続します。

#startup configuration file	2		
router name "Router"			
! タイン名称			
・ インタフェースの種類	▶ 構成定義情報の表示		
line ethernet2/0 ethernet 2/0 ——— NIF 番号/LINE 番号			
disable			
!			
line ethernet2/1 ethernet 2/1 disable)		
1			
セットアッフを継続して詳細な情報を設定しますか?			
この構成定義情報のままセーブしてセットアップを終了する場合は"no"を入力してください。			
セットアップを継続しますか?[yes]: [Enter]			

NOTE 上記ライン名称は変更することができます。ライン名称の変更は「3.3.3 ユーザ ID の追加 と削除」が終了した後に、構成定義情報の編集によって行ないます。

(5) ルータ管理者のパスワードの設定

ルータ管理者のパスワードを設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。
 yes (またはそのまま[Enter]キー): パスワードを設定します。
 no: パスワードは設定しません。
 ここでは、そのまま[Enter]キーを入力し、表示されるメッセージにしたがってパスワードの設定を行

ないます。

ルータ管理者用のパスワードを設定しますか? パスワードには数字や特殊文字を含んだ6文字以上の文字列を設定してください。 設定したパスワードは即時反映されます[yes]: [Enter] Changing local password for admin.		
New password: ******** [Enter]	…パスワードを入力します。(入力したパスワードは表示 たわませ))	
	CAUSEN.)	
Retype new password: ******* [Enter]	…確認のため,再度パスワードを入力します。	
passwd: updating passwd database		
passwd: done		
Synchronize password to Secondary MC? (y/n) : y	パスワードの設定を予備 MC に反映させます。	

NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した 場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。) なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を 含ませてください。

- NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize password to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは 表示されません。
- NOTE メモリカードを2枚取り付けている場合、メモリカードはそれぞれ現用 MC と予備 MC とし て使用します。初期の状態では、メモリカードスロット0に取り付けたメモリカードが現 用 MC,メモリカードスロット1に取り付けたメモリカードが予備 MC となります。

NOTE ここでのパスワードの設定は、セットアップ機能を中断した場合でも反映されます。

(6) ルータ名称の設定

ルータ名称を入力するよう、メッセージが表示されます。

ここでは、ルータ名称を「AX1」に設定します。(そのまま[Enter]キーを入力した場合、ルータ名称は 「Router」に設定されます。)

ルータ名称を入力してください[Router]: AX1 [Enter]

(7) SNMPの設定

SNMP 情報を設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : SNMP 情報を設定します。

no: SNMP 情報は設定しません。

ここでは,そのまま[Enter]キーを入力し,表示されるメッセージにしたがって SNMP マネージャのコ ミュニティ名と IP アドレスの設定を行ないます。

SNMP 情報を設定しますか?
設定する場合は、マネージャのコミュニティ名と IP アドレスを設定する必要があります。
SNMP 情報を設定しますか? [yes]: [Enter]
マネージャのコミュニティ名を入力してください[public]: NETWORK-A [Enter] …コミュニティ名を入力し
ます。(お使いになるネットワーク内でユニークな名称を
設定することを推奨します。)
そのまま[Enter]キーを入力した場合、コミュニティ名は
「public」に設定されます。
マネージャの IP アドレスを入力してください: 192. 168. 1.2 [Enter] …IP アドレスを入力します。

(8) RIP の設定

RIP を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes(またはそのまま[Enter]キー): RIP を使用します。

no: RIP は使用しません。

ここでは,そのまま[Enter]キーを入力して RIP を使用します。

RIP を使用しますか?[yes]: [Enter]

NOTE RIPは、PPPoE クライアント機能を設定したイーサネット以外で使用します。

(9) ネットワークインタフェースの設定内容の指定

ネットワークインタフェースの設定内容を指定するよう、メッセージが表示されます。

- 1: すべてのインタフェース情報を設定します。(インタフェース情報設定時に個々のインタフェ ースを使用するかどうかを選択することができます。)通常はこちらを選択します。
- 2:1つのみのインタフェース情報を設定します。(FTPを使用して、リモート端末から装置に構成定義情報ファイルを転送する場合等に選択します。)

no:インタフェース情報は設定しません。

ここでは、「1」を入力してすべてのインタフェース情報を設定します。

ネットワークインタフェースの設定内容を指定してください。 設定または変更しない場合は"no"を入力してください。 1. 全てのインタフェースを設定する 2. 1つのインタフェースを設定する [1/2/no] : **1** [Enter]

(10) インタフェース情報の設定

●イーサネットポートの設定(内蔵イーサネットポート0)

本装置の内蔵イーサネットポート0を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。 yes(またはそのまま[Enter]キー):内蔵イーサネットポート0を使用します。 no:内蔵イーサネットポート0は使用しません。

ここでは,そのまま[Enter]キーを入力して,内蔵イーサネットポート0を使用します。

続いて, PPPoE クライアント機能を使用するかどうかのメッセージが表示されます。

yes: PPPoE クライアント機能を使用します。

no(またはそのまま[Enter]キー): PPPoE クライアント機能は使用しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して PPPoE クライアント機能は使用しません。

以降,表示されるメッセージにしたがって IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

ethernet2/0 (10BASE-T/100BASE-TX)を使用しますか? [yes]: [Enter] PPPoE クライアント機能を使用しますか? [no]: [Enter] IP アドレスを入力してください: *192. 168. 1. 1* [Enter] ...IP アドレスを入力します。 サブネットマスクを入力してください[255. 255. 255. 0]: [Enter] ...サブネットマスクをドット記法で入力し ます。(そのまま[Enter]キーを入力した場合,[]内に表 示されるサブネットマスクが設定されます。)

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して PPPoE クライアント機能の設定を行なう ことができるのは、本装置の内蔵イーサネットポート0のみです。

●イーサネットポートの設定(内蔵イーサネットポート1)

本装置の内蔵イーサネットポート1を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー):内蔵イーサネットポート1を使用します。

no: 内蔵イーサネットポート1は使用しません。

ここでは,そのまま[Enter]キーを入力して内蔵イーサネットポート1を使用します。

以降,表示されるメッセージにしたがって IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

ethernet2/1(10BASE-T/100BASE-TX)を使用しますか?[yes]: [Enter] IPアドレスを入力してください: *192. 168. 2. 1* [Enter] ... IP アドレスを入力します。 サブネットマスクを入力してください[255. 255. 0]: [Enter] ... サブネットマスクをドット記法で入力し ます。(そのまま[Enter]キーを入力した場合,[]内に表 示されるサブネットマスクが設定されます。)

NOTE ネットワークインタフェースボードが取り付けられている場合,上記以外のインタフェー ス情報の設定画面も表示されます。上記以外のインタフェースの設定については,「6.2.2 インタフェース情報設定時の表示例」を参照してください。
(11) 構成定義情報の保存

インタフェース情報の設定が終了すると、以下のような構成定義情報が表示されます。内容に間違い が無いかを確認してください。(表示が1画面以上になる場合は最初の画面が表示されます。[Enter] キーを入力すると、次の行が表示されます。また、[space]キーを入力すると次の画面が表示されま す。)

構成定義情報が表示された後に、次の確認メッセージが表示されます。

- 0:構成定義情報を保存しないで終了します。(設定した構成定義情報は無効になります。)
- 1:構成定義情報を設定し直します。この場合、「(6) ルータ名称の設定」からやり直します。
- 2(またはそのまま[Enter]キー):構成定義情報を保存して終了します。(設定した内容は即座に 運用に反映されます。)

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して構成定義情報を保存して終了します。

構成定義情報の生成中	
#startup configuration file	
!	
router name "AX1"	
! ライン名称	
インタフェースの種類	
line ethernet2/0 ethernet 2/0 ——— NIF 番号/LINE 番号	
ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0	
!	
line ethernet2/1 ethernet 2/1	/ 構成正義情報の表示
ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0	
!	
rip yes	
interface 192.168.1.1	
interface 192.168.2.1	
!	
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2	
!	
セットアッププログラムを終了します。	
0. 設定した内容をセーブしないで終了する	
1. 設定した内容を再度変更する	
2. 設定した内容をセーブして終了する(設定内容を運用に反映します)	
番号を入力してください[2]: [Enter]	

(12) セットアップ機能での構成定義情報の設定の終了

以下のメッセージの後に「login」プロンプトが表示されると、ダイアログ形式でのセットアップ機能に よる構成定義情報の設定を終了します。

詳細な構成定義情報を設定する場合は、ログインして"cli"コマンドを使用して設定してください。

login:

3.3.3 ユーザ ID の追加と削除

ここでは、本装置にログインし、ユーザ ID の追加とログインパスワードの設定を行なう手順について 説明します。

初期導入時,ユーザ ID には「operator」が設定されています。ただし,ユーザ ID「operator」にはロ グインパスワードは設定されていません。セキュリティの低下を防ぐために,新しくユーザ ID を作成 し,ログインパスワードを設定します。また,初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」の 削除を行ないます。

(1) ログインする

ユーザ ID を入力して装置にログインします。(ユーザ ID「operator」にはログインパスワードは設定 されていません。)

login: *operator* ...ユーザ ID「operator」を入力します。 Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved. *** Welcome to the Router *** AX1>

NOTE ルータ名称が設定されている場合、プロンプトの先頭にルータ名称が表示されます。上 記はルータ名称が「AX1」に設定されている場合です。

(2) ルータ管理者になる

ルータ管理者になります。

AX1> <i>enable</i>	enable コマンドを入力します。
Password: *******	ルータ管理者のパスワードを入力します。(「3.3.2 (5)
	ルータ管理者のパスワードの設定」で設定したパスワード
	を入力します。なお、入力したパスワードは表示されませ
	\mathcal{N}_{\circ})
AX1#	

(3) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定

ここでは、新しくユーザ ID「newuser」を作成し、ログインパスワードを設定する例について説明します。

AX1# <i>adduser</i>	adduser コマンドを入力します。
Login name: <i>newuser</i>	新しくユーザ ID「newuser」を設定します。
Password: *******	ユーザ ID「newuser」にログインパスワードを設定します。
	(入力したパスワードは表示されません。)
Retype new password: *******	確認のため,再度パスワードを入力します。
Add user'newuser'? (y/n): y	
Synchronize accounts to Secondary MC?	(y/n): y …ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。
AX1#	

- NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した 場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。) なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を 含ませてください。
- NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセ ージは表示されません。

(4) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

AX1# <i>quit</i>	一般ユーザモードに戻ります。
AX1> <i>logout</i>	…ログアウトします。

3.構成定義情報の設定

(5) ユーザ ID 「operator」の削除

ここでは、初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除する手順について説明します。 ユーザ ID「operator」を削除するには、「(3) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定」で作成 したユーザ ID で装置にログインします。

login: <i>newuser</i> Password: ******* Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation.	新しく作成したユーザ ID を入力します。 ログインパスワードを入力します。 All rights reserved.
*** Welcome to the Router ***	
AX1> enable	…ルータ管理者になります。
Password: *****	ルータ管理者のパスワードを入力します。
AX1# <i>rmuser operator</i>	…初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削
	除します。
Delete user'operator'? (y/n): y	「y」を入力します。
Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): \pmb{y}	ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。
AX1# <i>quit</i>	一般ユーザモードに戻ります。
AX1> <i>logout</i>	…ログアウトします。

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは 表示されません。

以上で,ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合の操作を終了 します。

次へ ➡「4章 運用状態の確認」へ進みます。

NOTE 構成定義情報の編集を行なう場合は、「6.4 構成定義情報の編集」を参照してください。

3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定

ここでは、ダイアログ形式でのセットアップ機能は使用せず、コマンドの入力で構成定義情報の設定 を行なう場合の操作について説明します。

NOTE コマンドの入力で構成定義情報の設定を行なう場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能 を使用することができます。コマンドの入力を簡単に行なう機能については、「6.1 便利な 機能」を参照してください。

3.4.1 起動

装置を起動すると、起動中のメッセージが流れた後に、次の選択肢が表示されます。

0: コマンドの入力で構成定義情報を設定します。

1:ダイアログ形式でのセットアップ機能で構成定義情報を設定します。

「0」を入力して[Enter]キーを入力します。

You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this router.

In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.

Just input "O" in case that your terminal does not support Japanese.

Do you want to start the setup through dialog?

- 0. command setup
- 1. dialog setup for "cli"
- select(0/1): 0 [Enter]
 - NOTE 上記メッセージが表示されるのは、初期導入時(構成定義情報が設定されていない状態) のみです。

3.4.2 時刻の設定,ユーザ ID の追加と削除,装置管理者のパスワードの設定

ここでは、本装置にログインし、時刻の設定、ルータ管理者のパスワードの設定、ユーザ ID の追加と 削除を行なう手順について説明します。

(1) ログインする

ユーザ ID を入力して装置にログインします。初期導入時,ユーザ ID には「operator」が設定されて います。(ユーザ ID「operator」にはログインパスワードは設定されていません。)

login: *operator* ...ユーザ ID「operator」を入力します。 Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the Router ***

(2) 時刻の設定

>

初期導入時,正確な時刻は設定されていません。まず時刻の設定を行なってください。 時刻を「2003 年 9 月 2 日 15 時 30 分」に設定する場合,以下のように入力します。

> set calendar 0309021530 ...日付と時刻(年月日時分)をそれぞれ2桁の値で入力します。
Tue Sep 2 15:30:00 2003 ...設定された時刻が表示されます。

(3) ルータ管理者になる

ルータ管理者になります。(初期導入時,ルータ管理者になる場合のパスワードは設定されていません。)

> enable # ...enable コマンドを入力します。

(4) ルータ管理者のパスワードの設定

ルータ管理者のパスワードを設定します。

# password	password コマンドを入力します。
Changing local password for admin.	
New password: *******	…ルータ管理者のパスワードを設定します。(入力したパ
	スワードは表示されません。)
Retype new password: *******	確認のため,再度パスワードを入力します。
passwd: updating passwd database	
passwd: done	
Synchronize password to Secondary MC? (y/n): y	パスワードの設定を予備 MC に反映させます。
#	

- NOTE パスワードの文字数は、6文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した 場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。) なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を 含ませてください。
- NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize password to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは 表示されません。
- NOTE メモリカードを2枚取り付けている場合,メモリカードはそれぞれ現用 MC と予備 MC とし て使用します。初期の状態では、メモリカードスロット0に取り付けたメモリカードが現 用 MC,メモリカードスロット1に取り付けたメモリカードが予備 MC となります。

3.構成定義情報の設定

(5) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定

初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」にはログインパスワードは設定されていません。 セキュリティの低下を防ぐために、以下の操作を行ないます。

- 1. 新しくユーザ ID を作成し, ログインパスワードを設定する
- 2. 初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除する

ここでは、上記「1」についての操作を説明します。上記「2」についての操作は「(7) ユーザ ID 「operator」の削除」を参照してください。

なお、ここでは、新しくユーザ ID「newuser」を作成し、ログインパスワードを設定する例について説 明します。

# adduser	adduser コマンドを入力します。
Login name: <i>newuser</i>	新しくユーザ ID「newuser」を設定します。
Password: ******	ユーザ ID「newuser」にログインパスワードを設定します。
	(入力したパスワードは表示されません。)
Retype new password: ********	…確認のため,再度パスワードを入力します。
Add user'newuser'? (y/n): y	
Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n) $\#$: yユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。

NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した 場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。) なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を 含ませてください。

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセ ージは表示されません。

(6) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

# quit	…一般ユーザモードに戻ります。
> logout	ログアウトします。

(7) ユーザ ID 「operator」の削除

ここでは、初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除する手順について説明します。 ユーザ ID「operator」を削除するには、「(5) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定」で作成 したユーザ ID で装置にログインします。

You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this router. In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese. Just input "O" in case that your terminal does not support Japanese. Do you want to start the setup through dialog? O. command setup		
select (0/1) : 0	「0」を入力します。	
login: <i>newuser</i>	新しく作成したユーザ ID を入力します。	
Password: ****	…ログインパスワードを入力します。	
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation.	All rights reserved.	
*** Welcome to the Router ***		
> enable	…ルータ管理者になります。	
Password: *******	ルータ管理者のパスワードを入力します。	
# rmuser operator	初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除	
	します。	
Delete user'operator'? (y/n): y	「y」を入力します。	
Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): 🌶ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。		
# quit	一般ユーザモードに戻ります。	
> logout	ログアウトします。	

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り 付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは 表示されません。

以上で時刻の設定,ルータ管理者のパスワードの設定,ユーザ ID の追加と削除は終了です。

3.4.3 構成定義情報の設定

ここでは、構成定義情報の設定を行なう手順について説明します。

(1)構成定義編集モードに入る

以下の手順で構成定義編集モードに入ります。

You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this router. In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese. Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese. Do you want to start the setup through dialog? 0. command setup 1. dialog setup for "cli" select(0/1):0 ...「0」を入力します。 login: *newuser* ...新しく作成したユーザ ID を入力します。 Password: ******* ...ログインパスワードを入力します。 Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved. *** Welcome to the Router *** > enable ...ルータ管理者になります。 Password: ******* ...ルータ管理者のパスワードを入力します。 # configure …構成定義編集モードに入ります。 (config)#

NOTE 構成定義編集モードに入ると、自動的に構成定義情報ファイルを開きます。なお、上記は メモリ上の運用構成定義情報ファイルを開いた例です。configure fileコマンドの後にフ ァイル名を入力すると、指定した予備構成定義情報ファイルを開くことができます。 予備構成定義情報ファイルについては、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイ ド」を参照してください。

(2)構成定義情報の設定

構成定義情報の設定を行ないます。設定する項目は以下の通りです。

- ・ルータ名称の設定
- ・SNMP 情報の設定
- ・イーサネットポートのライン名および IP アドレスの設定
- ・RIP の設定

(config)# router name AX1 ...ルータ名称を設定します。 !AX1(config)# *snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2* ...SNMP 情報を設定します。 !AX1(config)# *line ethernet2/0 ethernet 2/0* ...イーサネットポートのライン名および IP アドレスを設 定します。 [line ethernet2/0] !AX1 (config) # ip 192. 168. 1. 1/24 [line ethernet2/0] !AX1(config)# exit !AX1(config)# /ine ethernet2/1 ethernet 2/1 [line ethernet2/1] !AX1 (config) # *ip 192. 168. 2. 1/24* [line ethernet2/1] !AX1(config)# exit !AX1(config)# rip yes ...RIP を設定します。 [rip] !!AX1 (config) # *interface 192. 168. 1. 1* [rip interface 192.168.1.1] !!AX1(config)# exit [rip] !!AX1(config)# interface 192. 168. 2. 1 [rip interface 192.168.2.1] !!AX1(config)# exit [rip] !!AX1(config)# exit !!AX1(config)# app/y !AX1 (config) #

NOTE 構成定義情報が変更されると、プロンプトの先頭に「!」が表示されます。この場合、構成 定義情報を保存すると「!」が消えます。 また、運用に即座に反映されない情報を設定すると、プロンプトの先頭に「!!」が表示さ れます。この場合、applyコマンドを入力すると、設定した内容が運用に反映され、プロン プトが「!」に変わります。

NOTE ルータ名称を設定すると、プロンプトの先頭にルータ名称が表示されます。

3.構成定義情報の設定

(3) 設定した内容を表示する

設定した構成定義情報を表示して、内容の確認を行ないます。(表示が1画面以上になる場合、最初の画面が表示されます。[Enter]キーを入力すると、次の行が表示されます。また、[space]キーを入力すると、次の画面が表示されます。)

!AX1(config)# <i>show</i>	…設定した内容	容を表示します。
<pre>#startup configuration file ! router name "AX1" ! line ethernet2/0 ethernet 2/0 ip 192.168.1.1/24 ! line ethernet2/1 ethernet 2/1 ip 192.168.2.1/24 ! rip yes interface 192.168.1.1 interface 192.168.2.1 ! snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2 !</pre>	— ライン名称 — インタフェースの種類 — NIF 番号/LINE 番号	構成定義情報の表示
!AX1(config)#		

(4) 構成定義情報を保存する

設定した構成定義情報を構成定義情報ファイルに保存します。

!AX1(config)	# save	…構成定義情報を保存します。
AX1(config)#		
NOTE	ファイルタ友劣嗽」た悍会け	珇左問いているファイルにセーブ! ます ! たがって

NUTE ファイル名を省略した場合は、現在開いているファイルにセーフします。したかって、 この例ではメモリ上の運用構成定義情報ファイルにセーブします。save コマンドの後 にファイル名を入力することで、指定した予備構成定義情報ファイルにセーブすること もできます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX2000R ソフトウェアマニュア ル 構成定義ガイド」を参照してください。

NOTE 構成定義情報を保存すると、プロンプトの「!」が消えます。

(5) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

AX1(config)# <i>exit</i>	…構成定義編集モードを終了します。
AX1# <i>quit</i>	…一般ユーザモードに戻ります。
AX1> <i>logout</i>	…ログアウトします。

以上で、コマンドの入力による構成定義情報の設定を行なう場合の操作を終了します。

次へ ➡ 「4章 運用状態の確認」へ進みます。

NOTE 構成定義情報の編集を行なう場合は、「6.4 構成定義情報の編集」を参照してください。

3.構成定義情報の設定

運用状態の確認



この章では,装置の状態や,経路情報の確認方法について説明します。必要に応じて参照してください。

4.1 運用状態の確認

4.2 経路情報の確認

4.1 運用状態の確認

ここでは,装置の運用状態や,ネットワークインタフェースボードの運用状態,インタフェースの運 用状態の確認方法について説明します。

- NOTE ここで紹介するコマンドは,一般ユーザモードまたはルータ管理者モードでお使いいただ くことができます。 _____
- NOTE コマンドを実行する場合,コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができま す。コマンドの入力を簡単に行なう機能については,「6.1 便利な機能」を参照してくださ い。

(1) 装置全体の運用状態の確認

装置全体の運用状態を確認することができます。

```
login: newuser
                                                ...ユーザ ID を入力してログインします。
Password: *******
                                                ...ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.
*** Welcome to the Router ***
AX1> show router
                                               ...装置全体の運用状態を表示します。
2003/09/02 18:08:10
router: AX2002RX, AX-P6531-8B Ver.8.3.S [ROUTE-0S8B]
node : name=AX1
        contact=
        locate=
     node info: simplex mode
     tunnel optimize: off
     ipv4 routing entry: current number=4 , max number=250000
     ipv6 routing entry: current number=7, max number=25000
     main fan : active no=MFANO. MFAN1. MFAN2
     power fan : active no=PFANO
     power0 : active
     STATUS(RMP) LED : green
   rmO : active
     rm : INTERNAL 0000
     boot : 12/07 01:04:31 , power on , 0 times restart
     lamp : READY LED=green ,
                                                                                    運用状態の表示
            ALARM LED=light off, ERROR LED=light off, STATUS CODE=light off
     board: CPU=Intel Celeron 566MHz , memory=262, 144kB(256MB)
     temperature : RM-CPU board=normal(28degree)
     MCO : primary slot, mc-enabled
            AX-F6531-MC64 [BMC64] , AX2000R format , 001c0001
            37,706kB used (user Area: 37,706kB, dump Area: 0kB)
            19,157kB free (user Area: 14,079kB , dump Area: 5,078kB)
            56,863kB total (user Area: 51,785kB , dump Area: 5,078kB)
     MC1 : secondary slot , mc-enabled
            AX-F6531-MC64 [BMC64] , AX2000R format , 001c0001
            37,706kB used (user Area: 37,706kB, dump Area: 0kB)
            19,157kB free (user Area: 14,079kB , dump Area: 5,078kB)
            56,863kB total (user Area: 51,785kB , dump Area: 5,078kB)
        active INTERNAL
   rp0
     memory : size = 131,072kB(128MB),18,944KB(18,5MB) used
              Fixed area used = 14,848KB(14.5MB)
              WAN used = OKB(0.0MB)
```

Ether used = $1,024$ KB $(1.0$ MB $)$	2	
ATM used = $OKB(0.OMB)$		
IP(unicast) used = 1,024KB(1.0MB)	() () () () () () () () () () () () () (-
IP(multicast) used = 1,024KB(1.0MB)	「建用状態の表別	1
IPv6(unicast) used = 512KB(0.5MB)		
IPv6(multicast) used = 512KB(0.5MB)		
AX1>		

NIF の運用状態の確認

ネットワークインタフェースボードの運用状態や、インタフェースのおおまかな状態を見ることがで きます。

AX1> <i>show nif 2</i>	…装置の内蔵イーサネットの運用状態を表示します。
2003/09/02 19:43:52	
NIF2: active 2-port 10BASE-T/100BASE-TX retry	/:0
Average:194/400Mbps Peak:198Mbps at 15	5:41:16
LineO: active up 100BASE-TX full(auto) 00:00	:87∶a8∶c5∶b4
Average out:OMbps Average in:OMbps	
Line1: active up 100BASE-TX full(auto) 00:00	:87:a8:c5:b5
Average out:97Mbps Average in:97Mbps	
AX1>	

(3) インタフェースの運用状態の確認

インタフェースごとの詳細な状態を見ることができます。

```
AX1> show ip interface ...インタフェースごとの運用状態を表示します。
ethernet0/0: flags=80e3<UP, BROADCAST, NOTRAILERS, RUNNING, NOARP, MULTICAST>
mtu 1500
inet 192.168.1.1/24 broadcast 192.168.1.255
NIF2/Line0: UP media 100BASE-TX full(auto) 00:00:87:a8:c5:44
Time-since-last-status-change: 00:01:55
Last down at: -----
ethernet0/1: flags=80e3<UP, BROADCAST, NOTRAILERS, RUNNING, NOARP, MULTICAST>
mtu 1500
inet 192.168.2.1/24 broadcast 192.168.2.255
NIF2/Line1: UP media 100BASE-TX full(auto) 00:00:87:a8:c5:45
Time-since-last-status-change: 00:01:50
Last down at: -----
```

4.2 経路情報の確認

ここでは,経路情報の確認方法について説明します。ここで紹介するコマンドは一般ユーザモードで 使用することができます。

 NOTE
 ここで紹介するコマンドは、一般ユーザモードまたはルータ管理者モードでお使いいただくことができます。

 NOTE
 コマンドを実行する場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができます。

(1) ルーティングテーブルの表示

い。

すべての経路情報を一覧表示することができます。

AX1> <i>show ip rou</i>	te		経路情報を表示します。				
Total: 6 routes							
Destination	Next Hop	Interface	Metric	Protocol	Age		
127/8		localhost	0/0	Direct	21m	0s	
127. 0. 0. 1/32	127. 0. 0. 1	localhost	0/0	Direct	21m	0s	
192. 168. 1/24	192. 168. 1. 1	ethernet2/0	0/0	Direct	2m	22s	
192. 168. 1. 1/32	192. 168. 1. 1	ethernet2/0	0/0	Direct	2m	22s	
192. 168. 2/24	192. 168. 2. 3	ethernet2/1	0/0	Direct	1m	16s	
192. 168. 2. 3/32	192. 168. 2. 3	ethernet2/1	0/0	Direct	20m	23s	
AX1>							

NOTE 上記は, ルーティングプロトコルに RIP および static を使用している場合の例です。

(2) RIP のゲートウェイ (RIP パケット送信元) 情報の表示

RIP パケットの送信元を確認することができます。

AX1> <i>show ip rip gateway</i>	…RIP のゲートウェイ情報を表示します。
Gateway Address Age	Flags
192. 168. 2. 1 57s	<accept></accept>
AX1>	

NOTE 上記は、ルーティングプロトコルに RIP を使用している場合の例です。

(3) OSPF の動作しているインタフェース表示

OSPF 動作するすべてのインタフェースのおおまかな情報を確認することができます。

AX1> show ip os	pf intern	face			OSPF 動作してい	いるインタフェースの情報を表示します。
Domain: 1						
Area . 0.0.0.0	C++++	Duiauitu	Cast	Na i alala a u	DD	Dealur DD
Address	Slale	Priorily	J	Neighbor	DR	Backup DK
192. 168. 1. 1	DK	1	1	0	192. 168. 1. 1	none
192. 168. 100. 102	P To P	0	1	1	none	none
192. 168. 100. 103	P To P	0	1	1	none	none
AX1>						

NOTE 上記はルーティングプロトコルに OSPF を使用している場合の例です。

(4) 0SPF の隣接ルータ表示

OSPF 動作する隣接ルータの情報を確認することができます。

AX1> <i>show ip ospf neighbor</i> Domain: 1 Area: 0.0.0 Interface Address: 192 168	r0SPF 動作し 100 102 Interface State: P To P	ている隣接ルータの情報を表示します。
Address State 192. 168. 100. 102 Full	RouterID Priority DR 192.168.2.1 0 none	Backup DR none
Area: 0.0.0.0 Interface Address: 192.168 Address State 192.168.100.103 Down AX1>	5.100.103, Interface State: P To P RouterID Priority DR none 0 none	Backup DR none

NOTE 上記はルーティングプロトコルに OSPF を使用している場合の例です。

4. 運用状態の確認

トラブルシュート

5

この章では、本ガイドの操作を行なう上で発生するトラブルの対処方法について説明しています。また、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処を行なう場合に、参照するマニュアルについて記載しています。

5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート

5.2 さらに詳しいトラブルシュート

5. トラブルシュート

5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート

本ガイドの操作を行なう上で,装置が正常に動作しない,または通信ができないといったトラブルが発 生した場合の対処方法を説明します。

	表	5-	1 H	トラ	ブノ	レと	対	処方	法
--	---	----	-----	----	----	----	---	----	---

トラブルの内容		対処方法
装置が起動しない	電源が入らない	電源ケーブルは正しく取り付けられていますか? 「AX2000R ハードウェア取扱説明書」を参照して電源ケーブルが正しく取り 付けられているか確認してください。
		本装置の電源スイッチまたはブレーカは ON になっていますか? 本装置の電源スイッチが ON になっているか確認してください。
		電源設備のブレーカは ON になっていますか? 電源設備のブレーカを ON にしてください。
	装置正面パネルの LED が赤色に点灯したま ま動かなくなる	装置に障害が発生しています。 装置の障害については、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」 および「AX2000R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレン ス」を参照してください。
コンソールが使用で きない	セットアップ端末の ウィンドウに何も表 示されない	ケーブルは正しく接続されていますか? セットアップ端末との接続には RS-2320 クロスケーブルを使用してくださ い。
		通信ソフトのパラメータの設定は正しいですか? 通信ソフトのパラメータについては「表 1-1 セットアップ端末の仕様」を 参照してください。
	セットアップ端末の ウィンドウに日本語 が正常に表示されな	日本語出力をサポートする端末および通信ソフトを使用していますか? セットアップ端末には日本語出力をサポートする端末および通信ソフトを 使用してください。
		通信ソフトの設定は正しく行なわれていますか? 通信ソフトのマニュアルを参照して,日本語が表示できるように設定して ください。
装置を起動すると、 STATUS CODE に表示 が出る	STATUS CODE に「20」が 表示されたまま動作 しなくなる	メモリカードは正しく取り付けられていますか? 装置の電源を切り、メモリカードを正しく取り付けてから電源を入れてく ださい。
	STATUS CODE にその他 の表示が出る	装置に障害が発生しています。 装置の障害については、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」 および「AX2000R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレン ス」を参照してください。
装置を起動すると, t ンドウに,「RP が正常 め, セットアップを終 ージが表示される	zットアップ端末のウィ stに起動されなかったた 冬了しました」のメッセ	装置に障害が発生しています。 装置の障害については、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」 および「AX2000R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレン ス」を参照してください。

他の機器との通信が できない	ネットワークインタ フェースボードの LINK LED または ACT LED が消灯している。	インタフェースケーブルは正しく接続されていますか? 使用するケーブルについては、「AX2000R ハードウェア取扱説明書 3章 インタフェースケーブルおよびセットアップ端末の準備」を参照してくだ さい。
	ネットワークインタ フェースボードの LINK LED または ACT LED が点灯している。	構成定義情報は正しく設定されていますか? 「3.3.2 (11) 構成定義情報の保存」または「3.4.3 (3) 設定した内容を表示 する」で表示される内容を確認してください。 なお、コマンドの入力で構成定義情報を編集する場合は、「6.4 構成定義 情報の編集」を参照してください。 ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を再設定す る場合は、「6.5 構成定義情報ファイルの削除」を参照してください。
		接続している機器のライン情報, ルーティングプロトコルは正しく設定さ れていますか?接続している機器のマニュアルを参照して, 正しいライン 情報, ルーティングプロトコルを設定してください。

NOTE 装置本体およびオプション機構の LED の位置については,「AX2000R ハードウェア取扱説明 書」を参照してください。

5.2 さらに詳しいトラブルシュート

「5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート」で解決できなかったトラブルや、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処方法については、以下を参照してください。

表 5-2 トラブルと参照するマニュアル

項目	参照するマニュアル
各種トラブル	AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド
運用ログ詳細	AX2000R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス

付録



この章では、本装置の操作を行なう上で知っておくと便利な機能や、構成定義情報の設定例について 紹介します。また、構成定義情報の編集方法や、構成定義情報ファイルの削除方法について説明しま す。また、本装置の操作の詳細について記載しているマニュアルについても説明しています。

6.1 便利な機能

- 6.2 ダイアログ形式でのセットアップ機能によるインタフェースの設定例
- 6.3 コマンドの入力による構成定義情報の設定例
- 6.4 構成定義情報の編集
- 6.5 構成定義情報ファイルの削除
- 6.6 本装置の操作の詳細について

6. 付録

6.1 便利な機能

ここでは、コマンドの入力を行なう場合に知っておくと便利な機能を紹介します。

(1) ヒストリ機能

[↑]キーを入力することにより,前に入力したコマンドを呼び出すことができます。長いコマンド文 字列を再入力したい場合に便利です。

!AX1(config)# <i>line ethernet2/0 ethernet 2/0</i>	…本装置の内蔵イーサネットポート0を「ethernet2/0」とし て定義します。
[line ethernet2/0] !AX1(config)# <i>ip 192.168.1.1/24</i>	
[line ethernet2/0] !AX1(config)# <i>exit</i>	
!AX1(config)# [↑]	…同様に内蔵イーサネットポート1を「ethernet2/1」とし て定義したい場合,ここで[↑]キーを数回入力します。
!AX1(config)# <i>line ethernet2/0 ethernet 2/0</i>	…前に入力されたコマンドが呼び出されます。 ここで, [←]または[→]キーと[Delete]キーを使用し, コ マンド文字列を編集することができます。
!AX1(config)# <i>line ethernet2/1 ethernet 2/1</i> [line ethernet2/1] !AX1(config)#	編集終了後, [Enter]キーでコマンド文字列を入力します。

NOTE Windows 付属のハイパーターミナルを使用している場合、ハイパーターミナルのバージョンによっては、[↑]キーや[↓]キーが使用できないことがあります。その場合、以下のキーが対応しています。 [↑]キー:[Ctrl+P]キー [↓]キー:[Ctrl+N]キー [→]キー:[Ctrl+F]キー [↓]キー:[Ctrl+B]キー

(2) コマンド短縮実行

コマンドやパラメータを短縮して入力することができます。長いコマンド文字列を入力したい場合に 便利です。

「show ip route」を短縮して入力したい場合,以下のようにします。

AX1> <i>sh ip ro</i> Total: 6 routes		「show ip route」を短縮して入力します。					
Destination	Next Hop	Interface	Metric	Protocol	Age		
127/8		localhost	0/0	Direct	21m Os		
127. 0. 0. 1/32	127. 0. 0. 1	localhost	0/0	Direct	21m Os		
192. 168. 1/24	192. 168. 1. 1	ethernet2/0	0/0	Direct	2m 22s		
192. 168. 1. 1/32	192. 168. 1. 1	ethernet2/0	0/0	Direct	2m 22s		
192. 168. 2/24	192. 168. 2. 3	ethernet2/1	0/0	Direct	1m 16s		
192. 168. 2. 3/32	192. 168. 2. 3	ethernet2/1	0/0	Direct	20m 23s		
AX1>							

NOTE コマンドの短縮実行は、入力した文字列で始まるコマンドの候補が1つだけの場合にコマンドとして認識されます。上記の場合、「sh」で始まるコマンドの候補が show コマンドに限られているため、コマンドとして認識されます。

(3) 補完機能

[Tab]キー押下で、パラメータやファイル名の入力を簡単にすることができます。また、使用できるパ ラメータの一覧を見ることもできます。

●パラメータやファイル名の入力を簡単にする

コマンドやパラメータの入力の途中で[Tab]キーを入力すると、入力した文字で始まるコマンドやパラ メータの一覧が表示されます。

●使用できるパラメータの一覧を見る

コマンドやパラメータの後にスペースを空けて[Tab]キーを入力すると、入力したコマンドやパラメー タの後に使用できるパラメータの一覧が表示されます。

!AX1(config)# <i>line e</i>	AX1(config)# <i>line ethernet2/0</i> [Tab]「line ethernet2/0」の後にスペースをあけて[Tab]キー を押下します。			
-description -disable -disable_link_trap	-tpid_9100 -type -vlan_statistics	<nif no.="">/<line no.=""> <cr> ethernet</cr></line></nif>	「line ethernet2/0」の後に使用 できるパラメータの一覧が表示 されます。	
!AX1(config)# line ethernet2/0				

6. 付録

(4) ヘルプ機能

コマンドライン上で[?]キーを入力することで,指定できるコマンド,またはパラメータを検索することができます。また,コマンドやパラメータの意味を知ることができます。

「show ip」の後に使用できるパラメータの一覧と意味を知りたい場合,以下のようにします。

AX1> <i>show ip</i>)[?] 「show ip」の後にスペースをあけて[?]キーを押下します。
arp	Display the information of ARP
bgp	Display the information of BGP
cache	Display the conditions of policy route group information
dhcp	Display the information of DHCP server or client program
dvmrp	Display the information of DVMRP protocol
entry	Display a detail information of a particular route
igmp	Display the information of IGMP protocol
interface	Display the information of interface
local	Display summarized policy routing information
mcache	Display multicast routing information
mroute	Display all PIM-SM routing information
mstatic	Display the information about joining statically a multicast group
nat	Display the information of NAT
ospf	Display the information of OSPF protocol
pim	Display the information of PIM protocol
policy	Policy routing commands
rip	Display the information of RIP
route	Display routing information
rpf	Display RPF information for multicast source address
sat	Display the information of Pool IP Address
static	Display the information of STATIC
$\smile $	
パラメーター	覧 パラメータの意味
AX1> show ip	

6.2 ダイアログ形式でのセットアップ機能によるインタフェースの設定例

ここでは、ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報の設定を行なう場合の表示 例を紹介します。

6.2.1 インタフェース情報の表示例

本装置にネットワークインタフェースボードが搭載されている場合,「3.3.2 (3) インタフェース情報の表示」での表示画面は以下のようなります。

動作状態の表示		
物理インタフェース	IP アドレス	使用状況
1. ethernet2/0 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用
ethernet2/1 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用
ethernet2/2 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用
ethernet2/3 (10BASE-T/100BASE-TX)	未定義	未使用
5. serial0/0 (serial(V.24/V.35/X.21))	未定義	未使用
6. serial0/1 (serial(V.24/V.35/X.21))	未定義	未使用
7. priO/2 (PRI(leased line))	未定義	未使用
8. bri0/3 (BRI(leased line))	未定義	未使用
9. atm1/0 (OC-3c/STM-1 ATM(multi-mode))	未定義	未使用

現在の動作状態で設定した構成定義情報を表示しますか? [yes]:

- NOTE 上記は, AX2002R または AX2002RX に, ネットワークインタフェースボード NWBMX2-4 と NABOC3-1M が取り付けられている場合の例です。
- NOTE ネットワークインタフェースボードの詳細については「AX2000R ハードウェア取扱説明 書」を参照してください。

6.2.2 インタフェース情報設定時の表示例

本装置にネットワークインタフェースボードが取り付けられている場合,「3.3.2 (10) インタフェー ス情報の設定」での表示画面は以下のようになります。

(1) イーサネットの設定(PPPoE クライアント機能の設定をする場合)

本装置の内蔵イーサネットポート0を使用して, PPPoE クライアント機能の設定をする場合の表示形式 は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- ・自ユーザ ID を「venus@tokyodomain.com」とします。
- ・パスワードを「orangebird」とします。
- ・IPアドレスを自動取得します。

ethernet2/0 (10BASE-T/100BASE-TX) を使用しますか?[yes]: [Enter] PPPoE クライアント機能を使用しますか?[no]: *yes* [Enter] 自ユーザ ID(ユーザ ID®ドメイン形式)を入力してください: *venus@tokyodomain.com* [Enter] パスワードを入力してください: *orangebird* [Enter] IP アドレスを自動取得しますか?[yes]: [Enter]

(2) ギガビットイーサネットの設定

ギガビットイーサネットの設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- ・IPアドレスを192.168.1.1にします。
- ・サブネットマスクを 255.255.0 にします。

gigabitethernet0/0(1000BASE-X)を使用しますか?[yes]: [Enter] IP アドレスを入力してください: *192. 168. 1.1* [Enter] サブネットマスクを入力してください[255. 255. 255. 0]: [Enter]

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して PPPoE クライアント機能の設定を行なう ことができるのは、本装置の内蔵イーサネットポート 0 のみです。

(3) V. 24/V. 35/X. 21の設定

V.24/V.35/X.21の設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- ・インタフェースケーブルには DTE ケーブルを使用します。
- ・リンクレイヤプロトコルに PPP を使用します。
- ・自 IP アドレスを 192.168.1.1 にします。
- ・サブネットマスクを 255.255.0 にします。
- ・接続先 IP アドレスを 192.168.1.2 にします。

serial0/0 (serial (V. 24/V. 35/X. 21))を使用しますか? [yes]: [Enter] 自局側に DCE ケーブルが接続されている場合は、以下の回線速度 (bps) を設定する必要があります。設定しない場合は "no" を入力してください。 2400 4800 9600 14400 19200 28800 32000 48000 57600 64000 128000 192000 256000 384000 512000 768000 1024000 1536000 2048000 3072000 4608000 6144000 回線速度を選択してください[no]: [Enter] リンクレイヤプロトコルに PPP を使用しますか? [yes]: [Enter] IP アドレスを入力してください: *192. 168. 1. 1* [Enter] サブネットマスクを入力してください: *192. 168. 1. 2* [Enter] 接続先 IP アドレスを入力してください: *192. 168. 1. 2* [Enter]

(4) PRI の設定

PRI の設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- 回線速度を256kbit/sにします。
- ・リンクレイヤプロトコルに PPP を使用します。
- ・自 IP アドレスを 192.168.1.1 にします。
- ・サブネットマスクを 255.255.0 にします。
- ・接続先 IP アドレスを 192.168.1.2 にします。

pri0/2 (PRI (leased line))を専用線接続で使用しますか? [yes]: [Enter] 回線速度 (64~1536 [kbps])を 64kbps 単位で入力してください[64]: **256** [Enter] リンクレイヤプロトコルに PPP を使用しますか? [yes]: [Enter] IP アドレスを入力してください: **192. 168. 1. 1** [Enter] サブネットマスクを入力してください: **192. 168. 1. 2** [Enter] 接続先 IP アドレスを入力してください: **192. 168. 1. 2** [Enter]

6. 付録

(5) BRIの設定

BRIの設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- 回線速度を128kbit/sにします。
- ・リンクレイヤプロトコルに PPP を使用します。
- ・自 IP アドレスを 192.168.1.1 にします。
- ・サブネットマスクを255.255.0にします。
- ・接続先 IP アドレスを 192.168.1.2 にします。

bri0/3(BRI(leased line))を専用線接続で使用しますか?[yes]: [Enter] 回線速度(64/128[kbps])を入力してください[64]:**128** [Enter] リンクレイヤプロトコルに PPP を使用しますか?[yes]: [Enter] IP アドレスを入力してください:**192.168.1.1** [Enter] サブネットマスクを入力してください:[255.255.255.0]: [Enter] 接続先 IP アドレスを入力してください:**192.168.1.2** [Enter]

(6) ATM (25Mbit/s) の設定

ATM (25Mbit/s) の設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- ・VPI 番号を1にします。
- ・ VP のピークセルレートを 5000kbit/s にします。
- ・VCI 番号を 32 にします。
- ・VCのピークセルレートを256kbit/sにします。
- ・IPアドレスを192.168.1.1にします。
- ・サブネットマスクを 255.255.0 にします。

bri0/3 (BRI (leased line))を専用線接続で使用しますか? [yes]: [Enter] 回線速度 (64/128 [kbps])を入力してください[64]: **128** [Enter] リンクレイヤプロトコルに PPP を使用しますか? [yes]: [Enter] IP アドレスを入力してください: **192. 168. 1. 1** [Enter] サブネットマスクを入力してください: **192. 168. 1. 2** [Enter] 接続先 IP アドレスを入力してください: **192. 168. 1. 2** [Enter]

(7) ATM (155Mbit/s) の設定

ATM (155Mbit/s) の設定をする場合の表示形式は以下のようになります。

前提条件は以下の通りです。

- ・VPI番号を1にします。
- ・VPのピークセルレートを25000kbit/sにします。
- ・VCI 番号を 32 にします。
- ・VC のピークセルレートを 256kbit/s にします。
- ・IPアドレスを192.168.1.1にします。
- ・サブネットマスクを255.255.255.0にします。

atm0/0(0C-3c/STM-1 ATM(multi-mode))を使用しますか?[yes]: [Enter] VPI番号(0~63)を入力してください[0]:1 [Enter] VP のピークセルレート(64~149760[kbps])を入力してください[3000]:25000 [Enter] VCI番号(32~511)を入力してください[32]: [Enter] VC のピークセルレート(64~25000[kbps])を入力してください[64]:256 [Enter] IP アドレスを入力してください:192.168.1.1 [Enter] サブネットマスクを入力してください[255.255.255.0]: [Enter]

6. 付録

6.3 コマンドの入力による構成定義情報の設定例

ここでは、コマンドの入力で構成定義情報の設定を行なう場合の代表的な例を紹介します。

6.3.1 PPPoE を使用した構成例

ここでは、PPPoEを使用したネットワーク構成例で、構成定義情報の設定を行なう場合の設定例を紹介 します。

前提条件は以下の通りです。

- ・ネットワークAに、イーサネット(10BASE-Tまたは100BASE-TX)を使用します。
- ・ネットワークBに, PPPoEを使用します。
- ・本装置の名称を「AX1」にします。
- ・SNMP マネージャの名称を「NETWORK-A」にします。
- ・NAT を設定します。
- ・ルーティングプロトコルにはスタティックを使用します。
- 本装置の内蔵イーサネットポート0と内蔵イーサネットポート1を使用します。



ネットワーク A

ネットワーク B

図 6-1 PPPoE を使用したネットワーク構成例

上記のネットワーク構成で、本装置に構成定義情報を設定する場合のコマンドの入力形式は次のよう になります。

NOTE 以下で紹介するのは、構成定義編集モードに入ってから、構成定義編集モードを終了する までの入力形式です。 # configure ...構成定義編集モードに入ります。 (config)# *router name AX1* …※ルータ名称を設定します。 !AX1(config)# *snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2* ...※SNMP 情報を設定します。 !AX1(config)# *line LANO ethernet 2/0* ...※イーサネットポートの IP アドレスを設定します。 [line LANO] !AX1 (config)# pppoe dialer0 user_name "venus0tokyodomain.com" password "orangebird" dns yes …※PPPoE クライアント機能を設定します。 [pppoe dialer0] !AX1(config)# *ip* [pppoe dialer0] !AX1(config)# exit [line LANO] !AX1(config)# exit !AX1(config)# /ine LAN1 ethernet 2/1 [line LAN1] !AX1(config)# *ip 192.168.1.1/24* [line LAN1] !AX1(config)# exit !AX1(config)# *static* ...スタティックを設定します。 [static] !!AX1(config)# default interface dialer0 [static] !!AX1(config)# exit !!AX1(config)# app/y ...スタティックの設定を運用に反映させます。 !AX1 (config)# nat inside_interface LAN1NAT を設定します。 !AX1(config)# nat outside_interface dialer0 napt 192.168.1.0/24 auto

6. 付録

```
!AX1(config)# show
                                            ...設定した内容を表示します。
#startup configuration file
router name "AX1"
L
line LANO ethernet 2/0
 pppoe dialer0
   user_name "venusOtokyodomain.com"
   password "orangebird"
   dns yes
   ip
                                                         構成定義情報の表示
!
line LAN1 ethernet 2/1
 ip 192.168.1.1/24
L
static
 default interface dialer0
L
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2
!
nat
nat outside_interface dialer0 napt 192.168.1.0/24 auto
nat inside_interface LAN1
!
!AX1(config)# save
                                            ...設定した内容を保存します。
AX1(config)# exit
                                            ...構成定義編集モードを終了します。
AX1#
```

NOTE 上記の「※」で示す設定は、「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」でも行なうことができます。
6.3.2 BRI を使用した構成例

ここでは、BRI を使用したネットワーク構成例で、構成定義情報の設定を行なう場合の設定例を紹介します。

前提条件は以下の通りです。

- ・ネットワークAに、イーサネット(10BASE-Tまたは100BASE-TX)を使用します。
- ・ネットワークBに、BRI回線(64kbit/s)を使用します。
- ・本装置の名称を「AX1」にします。
- ・ルーティングプロトコルには, RIP を使用します。
- ・本装置のネットワークインタフェースボード用スロット0に、ネットワークインタフェースボード NWBMX2-4 を搭載します。
- ・本装置の内蔵イーサネットポート0と、NWBMX2-4の基本インタフェースポートを使用します。

ネットワークA

```
ネットワーク B ネットワーク C
```



図 6-2 BRI を使用したネットワーク構成例

上記のネットワーク構成で、本装置に構成定義情報を設定する場合のコマンドの入力形式は次のよう になります。

NOTE 以下で紹介するのは、構成定義編集モードに入ってから、構成定義編集モードを終了する までの入力形式です。

```
# configure
                                         …構成定義編集モードに入ります。
(config)# router name AX1
                                        …※ルータ名称を設定します。
!AX1(config)# line LANO ethernet 2/0
[line LANO]
!AX1(config)# ip 192.168.1.1/24
                                  ...※イーサネットポートの IP アドレスを設定します。
[line LANO]
!AX1(config)# exit
!AX1(config)# line BRIO bri 0/3
                                    ...※基本インタフェースポートの IP アドレスを設定します。
[line BRI0]
!AX1(config)# times lot TS1 1 width 1
[timeslot TS1]
!AX1(config)# ppp
[timeslot TS1]
!AX1(config)# ip 192.168.2.1/24 destination_ip_address 192.168.2.2
[timeslot TS1]
!AX1(config)# exit
[line BRI0]
!AX1(config)# exit
!AX1(config)# rip yes
                                        ...RIP を設定します。
[rip]
!!AX1(config)# broadcast
[rip]
!!AX1(config)# exit
!!AX1(config)# apply
                                         ...RIPの設定を運用に反映させます。
```

```
!AX1(config)# show
                                           ...設定した内容を表示します。
#startup configuration file
I
router name "AX1"
L
line BRIO bri 0/3
 timeslot TS1 1 width 1
   ppp
                                                構成定義情報の表示
   ip destination_ip_address 192.168.2.2
   ip 192.168.2.1/24
L
line LANO ethernet 2/0
 ip 192.168.1.1/24
L
rip yes
 broadcast
L
!AX1(config)# save
                                           ...設定した内容を保存します。
AX1(config)# exit
                                           ...構成定義編集モードを終了します。
AX1#
```

NOTE 上記の「※」で示す設定は、「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」でも行なうことができます。

6.3.3 ATM を使用した構成例

ここでは、ATM を使用したネットワーク構成例で、構成定義情報の設定を行なう場合の設定例を紹介します。

前提条件は以下の通りです。

- ・ネットワーク A, ネットワーク C, ネットワーク E には, イーサネット (10BASE-T または 100BASE-TX) を使用します。
- ・ネットワークB、ネットワークDに、ATM 網を使用します。(ATM 網は、NTT 社のメガデータネッ ツを使用します。メガデータネッツはGFR に対応しています。一部速度保証タイプで、最高速 度=5Mbit/s、保証速度=0.5Mbit/sで契約した場合です。)
- ・本装置の名称を「AX1」にします。
- ・192.168.0.0のネットワークから、本装置ににリモートアクセスできるようにします。
- ・ルーティングプロトコルには、OSPFを使用します。
- ・最優先フロー: Host の通信(最高速度(PCR)を 500kbit/s までとします。) IP アドレスをキー にフロー検出します。
- ・高優先フロー:音声(Tel)の通信 アプリケーションのポート番号をキーにフロー検出します。
- ・中優先フロー:Eメールの通信 IPアドレスをキーにフロー検出します。
- ・低優先フロー:Webの通信等その他通信 IPアドレスをキーにフロー検出します。
- ・本装置のネットワークインタフェースボード用スロット0に、ネットワークインタフェースボード NAB25M-1を搭載します。
- ・本装置の内蔵イーサネットポート0とNAB25M-1のATM25インタフェースポートを使用します。



ネットワークC



図 6-3 ATM を使用したネットワーク構成例

上記のネットワーク構成で、本装置に構成定義情報を設定する場合のコマンドの入力形式は次のよう になります。

NOTE 以下で紹介するのは、構成定義編集モードに入ってから、構成定義編集モードを終了する までの入力形式です。

configure ...構成定義編集モードに入ります。 (config)# *router name AX1* ...※ルータ名称を設定します。 !AX1 (config)# router remote_access 192.168.0.0/16 ...※本装置にリモートアクセスする端末を設定します。 !AX1 (config)# *line LANO ethernet 2/0*※イーサネットポートの IP アドレスを設定します。 [line LANO] !AX1 (config)# ip 192. 168. 1. 1/24 [line LANO] !AX1(config)# exit !AX1 (config)# traffic GFR2 gfr2 pcr 5000 mcr 500 priority4_pcr 500%ATM のサービスカテゴリ条件 を設定します。 !AX1(config)# /ine ATMO 25atm 0/0 ...※ATM25 インタフェースポートの物理条件を設定します。 [line ATMO] !AX1 (config)# atm vp_shaping_number 1 service_category_pattern gfr2s※ATM 条件を設定します。 [line ATMO] !AX1(config)# *vp 1 pcr 5000* ...※ATM の VP を設定します。 [vp 1] !AX1 (config)# vc VC132 1/32 traffic GFR2 mtu 1520 ...ATM の VC を設定します。 [vc VC132] !AX1 (config)# *ip 192. 168. 100. 2/24 destination_ip_address 192. 168. 100. 102 connect_type point*VC に IP アドレスを設定します。 [vc VC132] !AX1(config)# exit [vp 1] !AX1(config)# vc VC133 1/33 traffic GFR2 mtu 1520 [vc VC133] !AX1 (config)# ip 192. 168. 100. 3/24 destination_ip_address 192. 168. 100. 103 connect_type point [vc VC133] !AX1(config)# exit [vp 1] !AX1(config)# exit [line ATMO] !AX1(config)# exit

!AX1(config)# *routerid 192.168.1.1* ...OSPF を設定します。 !!AX1(config)# ospf yes [ospf] !!AX1(config)# backbone [ospf backbone] !!AX1(config)# interface LANO passive [ospf backbone interface LANO] !!AX1(config)# exit [ospf backbone] !!AX1(config)# interface VC132 VC133 [ospf backbone interface VC132 VC133] !!AX1(config)# exit [ospf backbone] !!AX1(config)# exit [ospf] !!AX1(config)# exit !!AX1(config)# apply !AX1(config)# *flow yes* ...QoS を設定します。 !AX1(config)# *flow qos VC132 out* [flow gos VC132 out] !AX1(config)# list 10 ip 192.168.1.2 any action priority 8 [flow gos VC132 out] !AX1 (config) # *list 20 tcp any any 1720 action priority 6* [flow gos VC132 out] !AX1 (config) # *list 30 tcp any 1720 any action priority 6* [flow qos VC132 out] !AX1(config)# *list 40 udp any any 5004-5011 action priority 6* [flow gos VC132 out] !AX1(config)# *list 50 udp any 5004-5011 any action priority 6* [flow gos VC132 out] !AX1(config)# *list 60 ip 192.168.1.4 any action priority 4* [flow gos VC132 out] !AX1 (config) # list 70 ip any any action priority 2

[flow gos VC132 out] !AX1(config)# exit !AX1(config)# flow gos VC133 out [flow gos VC133 out] !AX1 (config)# list 10 ip 192.168.1.2 any action priority 8 [flow qos VC133 out] !AX1 (config) # *list 20 tcp any any 1720 action priority 6* [flow qos VC133 out] !AX1(config)# *list 30 tcp any 1720 any action priority 6* [flow gos VC133 out] !AX1 (config) # list 40 udp any any 5004-5011 action priority 6 [flow gos VC133 out] !AX1 (config) # list 50 udp any 5004-5011 any action priority 6 [flow gos VC133 out] !AX1(config)# list 60 ip 192.168.1.4 any action priority 4 [flow qos VC133 out] !AX1(config)# list 70 ip any any action priority 2 [flow gos VC133 out] !AX1(config)# exit !AX1(config)# *show* ...設定した内容を表示します。 #startup configuration file L router name "AX1" router remote_access 192.168.0.0/16 traffic GFR2 gfr2 pcr 5000 mcr 500 priority4_pcr 500 line ATMO 25atm 0/0 atm vp shaping number 1 atm service_category_pattern gfr2s 構成定義情報の表示 vp 1 pcr 5000 vc VC132 32 traffic GFR2 mtu 1520 ip connect_type point ip destination_ip_address 192.168.100.102 ip 192.168.100.2/24 vc VC133 33 traffic GFR2 mtu 1520 ip connect_type point ip destination_ip_address 192.168.100.103 ip 192.168.100.3/24

```
L
line LANO ethernet 2/0
  ip 192.168.1.1/24
L
routerid 192.168.1.1
Т
ospf yes
 backbone
   interface LANO
     passive
    interface VC132 VC133
L
flow yes
                                                            構成定義情報の表示
flow qos VC132 out
 list 10 ip 192.168.1.2 any action priority 8
  list 20 tcp any any 1720 action priority 6
  list 30 tcp any 1720 any action priority 6
  list 40 udp any any 5004-5011 action priority 6
  list 50 udp any 5004-5011 any action priority 6
  list 60 ip 192.168.1.4 any action priority 4
  list 70 ip any any action priority 2
flow gos VC133 out
  list 10 ip 192.168.1.2 any action priority 8
  list 20 tcp any any 1720 action priority 6
  list 30 tcp any 1720 any action priority 6
  list 40 udp any any 5004-5011 action priority 6
  list 50 udp any 5004-5011 any action priority 6
  list 60 ip 192.168.1.4 any action priority 4
  list 70 ip any any action priority 2
L
!AX1(config)# save
                                               ...構成定義情報を保存します。
AX1(config)# exit
                                               ...構成定義編集モードを終了します。
AX1#
```

NOTE 上記の「※」で示す設定は、「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」でも行なうことができます。

6.4 構成定義情報の編集

ここでは、構成定義情報の設定を行なった後に、設定の追加または変更を行なう場合の操作方法について説明します。

なお、ここでは本装置の内蔵イーサネットポート1のライン名称を「ethernet2/1」から「LAN1」に、 IP アドレスを「192.168.2.1」から「192.168.2.3」に変更する場合の例について説明します。

(1)構成定義編集モードに入る

以下の手順で構成定義編集モードに入ります。(すでに構成定義編集モードに入っている場合は, 「(2) 設定されている内容を確認する」へ進んでください。)

login: <i>newuser</i>	新しく作成したユーザ ID を入力します。
Password: *******	…ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation.	All rights reserved.
*** Welcome to the Router ***	
AX1> enable	…ルータ管理者になります。
Password: *****	ルータ管理者のパスワードを入力します。
AX1# <i>configure</i>	…構成定義編集モードに入ります。
AX1(config)#	

NOTE 構成定義編集モードに入ると、自動的に構成定義情報ファイルを開きます。上記はメモリ 上の運用構成定義情報ファイルを開いた例です。configure fileコマンドの後にファイル 名を入力すると、指定した予備構成定義情報ファイルを開くことができます。 予備構成定義情報ファイルについては、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイ ド」を参照してください。

NOTE ルータ名称が設定されている場合、プロンプトの先頭にルータ名称が表示されます。

(2) 設定されている内容を確認する

現在設定されている構成定義情報を表示して、以下の項目を確認します。

- ・内蔵イーサネットポート1のライン名,および IP アドレスの設定
- ・内蔵イーサネットポート1のRIPの設定

AX1(config)# <i>show</i> #startup.configuration_file	…設定されている	内容を表示します。
#startup configuration file ! router name "AX1" ! line ethernet2/0 ethernet 2/0 ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0	- ライン名称 - インタフェースの種類 - NIF 番号/LINE 番号	構成定義情報の表示
! line ethernet2/1 ethernet 2/1 ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0 ! rip yes interface 192.168.1.1		
interface 192.168.2.1 ! snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2 !		
AX1(config)#		

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定している場合と、コ マンドの入力で構成定義情報を設定している場合では、表示結果が異なります。なお、上 記はダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定した場合の例で す。

(3) 構成定義情報を編集する

IP アドレスとライン名を変更する場合,関連するパラメータを一度削除してから再設定します。

AX1(config)# <i>rip</i>	RIP モードに入ります。
[rip] !!AX1(config)# <i>delete interface 192.168.2.1</i> Are you sure? (y/n): <i>y</i>	…RIPの設定を削除します。
[rip] !!AX1(config)# <i>exit</i>	
!!AX1(config)# <i>apply</i>	削除した RIP の設定を運用に反映させます。
!AX1(config)# <i>delete line ethernet2/1</i> Are you sure? (y/n): <i>y</i>	…内蔵イーサネットポート1の設定を削除します。
!AX1(config)# <i>line LAN1 ethernet 2/1</i>	内蔵イーサネットポート1を「LAN1」として定義します。
[line LAN1] !AX1(config)# <i>ip 192.168.2.3/24</i>	「LAN1」の IP アドレスを設定します。
[line LAN1] !AX1(config)# <i>exit</i>	
!AX1(config)# <i>rip yes</i>	…RIPを設定します。
[rip] !!AX1(config)# <i>interface 192.168.2.3</i>	RIPの設定に「LAN1」を指定します。
[rip interface 192.168.2.3] !!AX1(config)# <i>exit</i>	
[rip] !!AX1(config)# <i>exit</i>	
!!AX1(config)# <i>apply</i>	RIPの設定を運用に反映させます。
!AX1(config)#	

NOTE 構成定義情報が変更されると、プロンプトの先頭に「!」が表示されます。この場合、構成 定義情報を保存すると「!」が消えます。 また、運用に即座に反映されない情報を設定すると、プロンプトの先頭に「!!」が表示さ れます。この場合、applyコマンドを入力すると、設定した内容が運用に反映され、プロン プトが「!」に変わります。

(4) 編集した内容を確認する

編集した構成定義情報を表示して、以下の項目を確認します。

- ・内蔵イーサネットポート1のライン名,および IP アドレスの設定
- ・内蔵イーサネットポート1のRIPの設定



(5) 設定した内容を保存する

設定した構成定義情報を保存します。

!AX1(config)# <i>save</i>	…設定した内容を保存します。	

AX1(config)#

NOTE ファイル名を省略した場合は、現在開いているファイルにセーブします。したがって、この例ではメモリ上の運用構成定義情報ファイルにセーブします。save コマンドの後にファ イル名を入力することで、指定した予備構成定義情報にセーブすることもできます。予備 構成定義情報ファイルについては、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」 を参照してください。

(6) 構成定義編集モードを終了する

構成定義編集モードを終了します。

AX1(config)# *exit* AX1# …構成定義編集モードを終了します。

6.5 構成定義情報ファイルの削除

ここでは、構成定義情報ファイルの削除方法について説明します。 構成定義情報ファイルを削除すると、本装置は初期導入時の状態(構成定義情報ファイルが作成され ていない状態)に戻ります。そのため、構成定義情報を設定しなおす必要があります。 構成定義情報ファイルを削除するには、次の手順で行ないます。

NOTE 構成定義情報ファイルを削除すると、今までに設定したすべての構成定義情報が失われま す。構成定義情報を保存しておきたい場合は、「AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガ イド」を参照して、構成定義情報ファイルのバックアップを行なってください。 ただし、構成定義情報ファイルを削除しても、ユーザ ID とログインパスワードの設定、ル ータ管理者のパスワードの設定は消去されません。

login: *newuser* ...ユーザ ID を入力します。 password: ******* ...ログインパスワードを入力します。 Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved. *** Welcome to the Router *** AX1> enable ...ルータ管理者モードに入ります。 password: ******* ...ルータ管理者のパスワードを入力します。 AX1# erase startup-config ...構成定義情報ファイルを削除します。 Do you wish erase current configuration file (y/n): y「y」を入力します。 # exit ...ログアウトします。 You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this router. In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese. Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese. Do you want to start the setup through dialog? 0. command setup 1. dialog setup for "cli" select(0/1): ...初期状態に起動した場合のメッセージが表示されます。

上記メッセージが表示されると、構成定義情報が削除された状態になります。

ダイアログ形式でのセットアップ機能を 使用して構成定義情報を設定する場合	➡「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ 機能による構成定義情報の設定」を参照 してください。
コマンドの入力で構成定義情報を設定す する場合	➡「3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定」を参照してください。

6.6 本装置の操作の詳細について

本ガイドでは基本的な操作のみについて説明しています。本装置の操作の詳細については,以下で記 載するマニュアルを参照してください。

表 6-1 本装置の操作と運用について

項目	参照するマニュアル
装置の起動と再起動	AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド
運用端末の操作	
装置の運用	AX2000R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド
	AX2000R ソフトウェアマニュアル MIB レファレンス

表 6-2 構成定義情報の設定について

項目	参照するマニュアル
構成定義情報の編集方法, 構成定義情報の設定例	AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド
構成定義コマンド, パラメータの詳細	AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.1 AX2000R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.2