

# AX260A ライセンス設定ガイド

## ■はじめに

本マニュアルでは、本装置のオプション機能を使用するために必要なライセンスを設定する方法について説明します。ライセンスを設定する際にご参照ください。ライセンスとは、付加機能を使用するために必要となるライセンスです。

本マニュアルでは、「ライセンス」と表記します。

## ■商標一覧

本マニュアルに記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## ■発行

2016年 6月（初版） AX26A-SOFT-005\_R0

## ■著作権

All Rights Reserved, Copyright(C), 2016, ALAXALA Networks, Corp.

## ■ご注意

この設定ガイドは、改良のため予告なく変更する場合があります。

---

## ■目次

1. 概要 .....	4
1.1. ライセンスの概要 .....	4
1.2. 対応するライセンス種別 .....	4
2. ライセンスの設定方法 .....	5
2.1. はじめに .....	5
2.2. ライセンスの設定方法 .....	6
2.3. ライセンスの削除方法 .....	8
3. 運用コマンドレファレンス .....	10
set license .....	11
erase license .....	13
show license .....	14

## 1. 概要

### 1.1. ライセンスの概要

ライセンスとは、装置に含まれる付加機能を使用するために必要となるライセンスです。付加機能ごとにライセンスを提供します。ライセンスが設定されていない場合、付加機能を使用することはできません。ライセンスはライセンスキーを記述した下記シートで提供します。

「オプションライセンス使用条件書兼ライセンスシート」

ライセンスは以下のルールに従います。

- 装置に対応したライセンスが必要です。
- 1つのライセンスは同一装置内においてだけ設定することができます。
- ある機能のライセンスを設定済みの状態で、別機能のライセンスを追加設定することができます。
- ライセンスの設定情報は装置に保存されます。装置の交換やソフトウェアの新規インストール時には、ライセンスの再設定が必要となります。ソフトウェアのバージョンアップ時は、ライセンスの再設定は不要です。
- ライセンスを設定した場合、設定の反映には装置の再起動が必要です。

### 1.2. 対応するライセンス種別

対応するライセンス種別を次の表に示します。

対応するライセンス種別

略称	ライセンス種別	含まれる機能
OP-WL	ホワイトリスト 基本ライセンス	ホワイトリスト機能 ・ホワイトパケットリストエントリ(2000)
OP-WLE	ホワイトリストエントリ 拡張ライセンス	・ホワイトパケットリストエントリ拡張(30000)※

注※ ホワイトリスト基本ライセンスの登録が前提です。

ホワイトリスト基本ライセンス+ホワイトリストエントリ拡張ライセンスを登録することで最大 32000 エントリに拡張します。



## 2.2. ライセンスの設定方法

以下の手順でライセンスを設定してください。

- ① ログインユーザ ID (例えば operator) で本装置へログインしてください。
- ② ログインパスワードを入力してください。(未設定の場合は「Password:」を表示されません。)
- ③ “enable” コマンドを入力してください。
- ④ ” show license” コマンドを入力してください。
- ⑤ 現在のライセンスの設定状況が表示されるので確認してください。(図内①)
- ⑥ ” set license key-code <ライセンスキー>” と入力して、ライセンスを設定してください。  
(図内②)

入力例 (ライセンスを2つ設定)

```
set license key-code 0123-4567-89ab-cccc-0123-4567-89ab-0000
```

```
set license key-code 0123-4567-89ab-dddd-0123-4567-89ab-1111
```

```
set license key-code 0123456789abcccc0123456789ab 0000 (ハイフン省略可)
```

```
set license key-code 0123456789abdddd0123456789ab1111 (ハイフン省略可)
```

間違ったライセンスキーを指定した場合、「Invalid license key」と表示されますので、正しいライセンスキーを指定してください。

- ⑦ “show license” コマンドを入力してください。
- ⑧ 設定したライセンスが表示されることを確認してください。  
(設定したライセンスキーの先頭16桁が表示されます。)(図内③)
- ⑨ “reload” コマンドを実行し、装置を再起動してください。  
(設定したライセンスキーは、装置を再起動後に有効になります。)(図内④)
- ⑩ 再起動後、再度本装置にログインしてください。
- ⑪ “show license” コマンドを実行し、設定したライセンスが有効になっていることを確認してください。(図内⑤)

以上で、ライセンスの設定は終了です。

次頁に操作例を図に示します。

```
login: operator

Copyright (c) 20XX, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> enable
#                                     ← (“#” と表示されることを確認)
# show license

Date 20XX/06/02 14:29:00 UTC
  Available: -----
  -----
#                                     ①
# set license key-code 0123-4567-89ab-cccc-0123-4567-89ab-0000      ②
# set license key-code 0123-4567-89ab-dddd-0123-4567-89ab-1111
# show license

Date 20XX/06/02 14:30:11 UTC
  Available: -----
  Serial Number      Licensed software
  0123-4567-89ab-cccc  OP-WL (AX-P0260-WL)
  0123-4567-89ab-dddd  OP-WLE (AX-P0260-WLE)
#                                     ③
# reload                                     ④
Restart OK? (y/n): y
Please wait a few minutes. The reload command is executing.

Boot Initialize.....done.
System Initialize....done.

login: operator

Copyright (c) 20XX, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> enable
# show license
Date 20XX/06/02 14:31:48 UTC
  Available: OP-WL OP-WLE
  Serial Number      Licensed software
  0123-4567-89ab-cccc  OP-WL (AX-P0260-WL)
  0123-4567-89ab-dddd  OP-WLE (AX-P0260-WLE)
#                                     ⑤
```

### 2.3. ライセンスの削除方法

以下の手順でライセンスを削除してください。

- ① ログインユーザ ID (例えば operator) で本装置へログインしてください。
- ② ログインパスワードを入力してください。(未設定の場合は「Password:」を表示されません。)
- ③ “enable” コマンドを入力してください。
- ④ “show license” コマンドを実行してください。
- ⑤ 現在のライセンスの設定状況が表示されるので確認してください。(図内①)
- ⑥ “erase license <シリアル番号>” と入力して、ライセンスを削除してください。

(シリアル番号は“show license” コマンドで表示される 16 桁の英数字となります。)(図内②)

入力例 (登録済の 2 つのライセンスを両方削除)

```
erase license 0123-4567-89ab-cccc
```

```
erase license 0123-4567-89ab-dddd
```

```
erase license 0123456789abcccc (ハイフン省略可)
```

```
erase license 0123456789abdddd (ハイフン省略可)
```

間違ったシリアル番号を指定した場合、「Invalid serial number」と表示されますので、正しいシリアル番号を指定してください。

- ⑦ 確認メッセージが表示されるので、“y” を入力してください。(図内③)
- ⑧ “show license” コマンドを入力してください。
- ⑨ ライセンス情報が削除されていることを確認してください。(図内④)
- ⑩ “reload” コマンドを実行し、装置を再起動してください。  
(削除したライセンスキーは、装置を再起動後に無効になります。)(図内⑤)
- ⑪ 再起動後、再度本装置にログインしてください。
- ⑫ “show license” コマンドを実行し、ライセンスが無効になっていることを確認してください。  
(図内⑥)

以上でライセンスの削除は終了です。

次頁に操作例を図に示します。



```

login: operator

Copyright (c) 20XX, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> enable
#                                     ← (“#” と表示されることを確認)
# show license

Date 20XX/06/02 14:52:31 UTC
  Available: OP-WL OP-WLE
    Serial Number      Licensed software
    0123-4567-89ab-cccc OP-WL (AX-P0260-WL)           ①
    0123-4567-89ab-dddd OP-WLE (AX-P0260-WLE)

# erase license 0123-4567-89ab-cccc           ②
This serial number enable OP-WL
Erase OK ? (y/n): y                          ③
#
# erase license 0123-4567-89ab-ddddd         ②
This serial number enable OP-WLE
Erase OK ? (y/n): y                          ③
#
# show license

Date 20XX/06/02 14:53:19 UTC
  Available: OP-WL OP-WLE
  -----                                     ④

# reload                                     ⑤
Restart OK? (y/n): y
Please wait a few minutes. The reload command is executing.

Boot Initialize.....done.
System Initialize...done.

login: operator

Copyright (c) 20XX, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> enable
# show license

Date 20XX/06/02 14:55:23 UTC
  Available: -----                             ⑥
  -----
#

```

### 3. 運用コマンドレファレンス

コマンド名	内容
set license	ライセンスキーコードまたは、ライセンスキーファイルを設定します。
erase license	ライセンスキーを削除します。
show license	ライセンス情報を表示します。

## set license

ライセンスキーコード，またはライセンスキーファイルを本装置に登録します。  
本装置を再起動後，ライセンスが必要な機能を使用できます。

### [入力形式]

```
set license { key-code <License key> | key-file ramdisk <File name> }
```

### [入力モード]

装置管理者モード

### [パラメータ]

**key-code <License key>**

登録するライセンスキーコードを指定します。

指定可能な文字は英数字およびハイフン（-）で，39文字以内です。

ライセンスキーのアルファベットは大文字・小文字を区別します。

**key-file ramdisk <File name>**

登録するライセンスキーファイルのファイル名を指定します。

指定可能な文字は英数字で 64文字以内です。

ファイル名のアルファベットは大文字・小文字を区別します。

### [実行例]

ライセンスキーコードで指定（ハイフンあり）

```
# set license key-code 0123-4567-89ab-cccc-0123-4567-89ab-0000
```

```
# set license key-code 0123-4567-89ab-dddd-0123-4567-89ab-1111
```

ライセンスキーコードで指定（ハイフン省略時）

```
# set license key-code 0123456789abcccc0123456789ab0000
```

```
# set license key-code 0123456789abdddd0123456789ab1111
```

ライセンスキーファイルで指定

```
# set license key-file ramdisk lcs.dat
```

### [表示説明]

なし

### [応答メッセージ]

set license コマンドの応答メッセージ一覧

応答メッセージ	説明
A license key cannot be added any more.	登録できるライセンスキーがいっぱいです。
Error: String too long.	指定したライセンスキーコードの長さが文字数制限を超えています。

	指定したライセンスキーファイル名の長さが文字数制限を超えています。
File open error.	ライセンスキーファイルを指定時、指定されたファイルをオープンできませんでした。
Invalid contents of <File name>.	ライセンスキーファイルを指定時、ファイルに設定されているライセンスキーに不適切な内容が含まれていました。
Invalid license key.	ライセンスキーが不適切です。
It failed in writing the FROM file.	内蔵フラッシュメモリの書込みに失敗しました。
There is no corresponding function.	対象ライセンスキーに一致する機能がありません。
This license is already registered.	既に対象ライセンスキーは登録されています。

#### [注意事項]

- 本コマンドは、複数のユーザで同時に使用できません。
- 本コマンドでライセンスキーを設定し、装置を再起動後に該当機能が使用可能になります。
- ライセンスキーファイルを使用するときは、あらかじめ MC (SD カード) または ftp で本装置の RAMDISK に転送してください。なお、RAMDISK は一時保存領域のため、本装置を再起動するとファイルは削除されます。

## erase license

本装置に登録したライセンスのシリアル番号を指定し、ライセンスを削除します。  
本装置を再起動後、削除したライセンスが無効になります。

### [入力形式]

erase license <Serial#>

### [入力モード]

装置管理者モード

### [パラメータ]

<Serial#>

削除するライセンスキーコードのシリアル番号を指定します。  
指定可能な文字は英数字およびハイフン（-）で、19文字以内です。  
シリアル番号のアルファベットは大文字・小文字を区別します。

### [実行例]

```
# erase license 0123-4567-89ab-cccc
This serial number enable OP-WL
Erase OK ? (y/n): y
#
```

### [表示説明]

なし

### [応答メッセージ]

erase license コマンドの応答メッセージ

応答メッセージ	説明
Error: String too long.	指定したシリアル番号の長さが文字数制限を超えています。
Invalid serial number.	シリアル番号が不適切です。
It failed in writing the FROM file.	内蔵フラッシュメモリの書き込みに失敗しました。
There is no corresponding serial number.	指定したシリアル番号には一致するエントリがありません。

### [注意事項]

- 本コマンドは、複数のユーザで同時に使用できません。
- 本コマンドでライセンスを削除し、装置を再起動後に該当機能が使用不可になります。

## show license

本装置に登録されたライセンス情報を表示します。

### [入力形式]

show license

### [入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

### [パラメータ]

なし

### [実行例]

表示情報がある場合

```
# show license
```

```
Date 20XX/06/03 13:12:06 UTC
```

```
Available: OP-WL OP-WLE
```

```
Serial Number      Licensed software
```

```
0123-4567-89ab-cccc OP-WL (AX-P0260-WL)
```

```
0123-4567-89ab-dddd OP-WLE (AX-P0260-WLE)
```

```
#
```

表示情報がない場合

```
# show license
```

```
Date 20XX/06/03 13:33:23 UTC
```

```
Available: -----
```

```
-----
```

```
#
```

### [表示説明]

show license コマンドの表示項目

表示項目	表示説明
Available	有効になっているライセンスの略称
Serial Number	ライセンスのシリアル番号
Licensed software	登録したライセンス情報

### [応答メッセージ]

なし

### [注意事項]

- 本コマンドは、複数のユーザで同時に使用できません。